

Szerelési, üzemeltetési és szervizelési utasítás

HU B 460 FU iparikapu-vezérlés WA 400 FU / WA 400 M-FU / ITO 400 FU tengelyhajtáshoz

Tartalomjegyzék

| A VEZÉRLÉS BELSŐ NÉZETE | | |
|-------------------------|--|----------|
| A CSATL | AKOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE5 | 5. 5. |
| | N(1) (| 5. 5. |
| 1 | Nenany szo ezen utasitashoz | 5. |
| 1.1 | Szerzoi jog/ | 5. |
| 1.2 | Szavatosság7 | 5. |
| 1.3 | Használt figyelmeztetések7 | |
| 1.4 | A szöveg szedése7 | 5. |
| 1.5 | Vezetékek, az egyes vezetékerek és alkatrészek színkódja | 5. |
| 1.6 | Műszaki adatok8 | 5. |
| 1.7 | Használt definíciók8 | 6 |
| 2 | ⚠ Biztonsági utasítások9 | 6. |
| 2.1 | Előírás szerinti alkalmazás9 | 6. |
| 2.2 | Személyi biztonság9 | 6. |
| 2.2.1 | A szerelés biztonsági utasításai9 | 6. |
| 2.2.2 | Az elektromos csatlakoztatás biztonsági | 6. |
| | utasításai9 | |
| 2.2.3 | Biztonsági utasítások az üzembe helyezéshez9 | 0. |
| 2.2.4 | Biztonsági utasítások a kiegészítők és | 6. |
| | bővítőegységek beépítéséhez10 | 6. |
| 2.2.5 | A karbantartás biztonsági utasításai10 | 6. |
| 2 | Szorolós 11 | 6. |
| 01 | | |
| 3.1 | Szadvanyok és eloírások 11 | 6. |
| 3.2 | Szerelesi utasitasok11 | |
| 3.2.1 | Altalanos informaciok | 6. |
| 3.2.2 | Fuggoleges szerelolabak | 6. |
| 3.2.3 | VIZSZINTES SZEREIOIADAK | 6. |
| 3.2.4 | Szereles közvetlenül taira vagy tapos | |
| 225 | A fodól rögzításo | |
| 326 | A ledel logzitese | 6. |
| 0.2.0 | A bowtonazak szerelese | 6. |
| 4 | Elektromos csatlakoztatás15 | 6. |
| 4.1 | Általános információk15 | |
| 4.2 | A meghajtás csatlakozató vezetékeinek | 6. |
| 4.2.1 | A motorcsatlakoztató-vezeték / | 6. |
| | rendszervezeték csatlakoztatása a | |
| | meghajtáshoz16 | 6. |
| 4.2.2 | A motorcsatlakoztató-vezeték | |
| | csatlakoztatása a vezérléshez16 | 6. |
| 4.2.3 | A meghajtás rendszervezetékének | |
| | csatlakoztatása a vezérléshez17 | 6 |
| 4.5 | AWG abszolútérték-adó nyugalmi | 0. |
| | áramkörének vezetékezése17 | |
| 4.6 | TPG kapuhelyzet-adó nyugalmi áramkörének | 6. |
| | vezetékezése | 6. |
| 4.3 | Külső kezelő- és vezérlőelemek | 0. |
| | csatlakozatása18 | |
| 4.3.1 | A rendszervezetékek csatlakoztatása a | 6. |
| | vezérlésházban18 | |
| 4.3.2 | Csatlakozás a csavarkapcsokra a | 6. |
| | vezérlésházban19 | |
| 4.4 | Hálózati csatlakozás20 | |
| 4.4.1 | A hálózati tápvezeték csatlakoztatása20 | 6. |
| 4.4.2 | Fixbekötés a főkapcsolón20 | . |
| 4.4.3 | Előkészületek a vezérlés bekapcsolása előtt21 | |
| | | |

| D 400 I O |
|-----------|
|-----------|

| 5 | Működtetés | 23 |
|--------|---|-----|
| 5.1 | A működtetőelemek funkciója | 23 |
| 5.2 | További magyarázatok | 23 |
| 5.3 | A vezérlésház működtető-/vezérlőelemei | 24 |
| 5.4 | 7-szegmenses kijelzők | 25 |
| 5.4.1 | Általános fogalom-meghatározások | 25 |
| 5.4.2 | A kapu állapotának / helyzeteinek kijelzése | 25 |
| 5.4.3 | Lehetséges jelzések | 25 |
| 5.4.4 | Kijelzés: A vezérlésház nyomógombja | |
| | működtetve van | 26 |
| 5.4.5 | Kijelzés: A csatlakoztatott külső nyomógomb | |
| | működtetve van | 26 |
| 5.4.6 | Kijelzés: Jel a bővítőegység bemenetén | 26 |
| 5.4.7 | Kijelzes automata uzem kozben | 26 |
| • | ö | ~- |
| 6 | Uzembehelyezes | 27 |
| 6.1 | A tengelyhajtás szerelési módjai | 27 |
| 6.1.1 | VIZSZINTES SZEREJESI MOD | 27 |
| 0.1.2 | Fuggoleges szerelesi mod (tukrozott) | 21 |
| 0.1.3 | Kozepere szerelt szerelesi mod | 21 |
| 0.1.4 | sínvezetésnél | 28 |
| 615 | Szerelés ITO meghaitásként vezetősínre | 28 |
| 6.2 | A tápellátás biztosítása | 20 |
| 6.2 | A lapelialas Diziosilasa | 29 |
| 0.5 | Alapvelo programozasi lepesek az osszes | 20 |
| 631 | Belépés a programozásba | 29 |
| 632 | Programmenii kiválasztása és belépés a | 23 |
| 0.0.2 | menübe | 30 |
| 6.3.3 | Funkció változtatása és a változtatás | |
| 0.010 | igazolása | 30 |
| 6.3.4 | A programozás folytatása vagy befejezése | 30 |
| 6.4 | A programmenük | 31 |
| 6.5 | 01 jelű programmenü: Szerelési mód | |
| | meghatározása / végállások és fékezési | |
| | pontok betanulása | 31 |
| 6.5.1 | A végállás ellenőrző-menete a 02-es | |
| | programmenüvel végezhető el | 32 |
| 6.5.2 | Erőtanuló-menet futtatása | 32 |
| 6.6 | 02 jelű programmenü: Végállások | |
| | ellenőrzőmenete | 33 |
| 6.7 | 03 jelű programmenü: A Kapu-Nyitva | |
| | végállás finomállítása | 34 |
| 6.8 | 04 jelű programmenü: A Kapu-Zárva | |
| | végállás finomállítása | 35 |
| 6.9 | 05 jelű programmenü: Erőhatárolás | |
| | Kapu-Nyit irányban | 36 |
| 6.10 | 06 jelű programmenű: Erőhatárolás | ~ 7 |
| | Kapu-Zar Iranyban | 37 |
| 6.11 | 07 jelü programmenů: Az SKS-Stop sinvez | |
| | etesi modnak megfelelo poziciojanak | ~~ |
| C 11 1 | KIValasztasa | 38 |
| 0.11.1 | SKS-Stop ellenorzese | 39 |
| 6.12 | U8 jelu programmenu: A kozbenso | |
| | Kapu-INyItva (½-INyItas) vegnelyzet | 10 |
| 0.10 | | 40 |
| 6.13 | U9 jelu programmenu: Az Inditasi | 14 |
| C 1 4 | ilgyelmeztetes / elojeizes ideje | 41 |
| 0.14 | i u jelu programmenu: Nyltvatartasi Ido | |
| | peannasa automatikus utanzarasnai vagy | 10 |
| 6 15 | 11 jalú programmanů: A machaitás | 42 |
| 0.15 | ri jelu programmenu: A megnajtas | |
| | reanoiujanan peallitasa az NOU aljZatra ceatlakoztatott záróálvádelem batására | ⊿२ |
| | ישמומתטבומוטוו במוטבועבעבובווו וומנמסמול | -10 |

| 0.10 | 12/13/14 jelű programmenü: A meghajtás reakciójának beállítása az X20/X21/X22 aljzatokra csatlakoztatott biztonsági |
|--|---|
| 6.17 | berendezések hatására44 15 jelű programmenü: az X2 impulzusbemenet |
| 6.18 | reakciója |
| | reakciója46 |
| 6.19 | 17 jelű programmenü: A minizár megváltoztatja a parancsadó elemek |
| 6.20 | reakciojat47 18/19 jelű programmenü: A K1 és K2 relék |
| 6.21 | 20 jelű programmenü: Az üzemmódok |
| 6.22 | 21 jelű programmenü: A tesztelt |
| 6.23 | szemelybejaro-erzekelo ellenorzese |
| | betanitasa egy RWA-egyseg (pl. tuzjelzo) |
| 6.24 | 23 jelű programmenü: A sínvezetési mód |
| 6 25 | 99 jelű programmenü: Az adatok |
| 0.20 | visszaállítása |
| 7 | Kiegészítők és bővítmények |
| 7.1 | Általános információk |
| 7.2 | Záróélvédelem (SKS) |
| 7.3 | Forgalomiránvító panel 61 |
| 7.4 | Központi-vezérlés panel 63 |
| 7.5 | Multifunkciós panel 64 |
| 7.6 | Végálláskijelző panel 65 |
| 1.0 | |
| 8 | Karbantartás / szerviz67 |
| 8.1 | Altalános információk a karbantartáshoz / szervizhez67 |
| 8.2 | |
| | A kapu arammentes mukodtetese a |
| | karbantartási / szervizmunkák során67 |
| 8.3 | A kapu árammentes működtetése a karbantartási / szervizmunkák során |
| 8.3 | A kapu árammentes működtetése a karbantartási / szervizmunkák során |
| 8.3 8.4 | A kapu árammentes műköötetése a karbantartási / szervizmunkák során |
| 8.3 8.4 8.4.1 8.4.2 | A kapu árammentes műköötetése a karbantartási / szervizmunkák során |
| 8.3 8.4 8.4.1 8.4.2 | A kapu árammentes műköötetése a karbantartási / szervizmunkák során |
| 8.3 8.4 8.4.1 8.4.2 8.4.3 | A kapu árammentes műköötetése a karbantartási / szervizmunkák során |
| 8.3 8.4 8.4.1 8.4.2 8.4.3 8.5 | A kapu árammentes műköötetése a karbantartási / szervizmunkák során |
| 8.3 8.4 8.4.1 8.4.2 8.4.3 8.5 8.6 | A kapu árammentes műköötetése a karbantartási / szervizmunkák során |
| 8.3 8.4 8.4.1 8.4.2 8.4.3 8.5 8.6 | A kapu árammentes műköötetése a karbantartási / szervizmunkák során |
| 8.3 8.4 8.4.1 8.4.2 8.4.3 8.5 8.6 8.7 | A kapu árammentes műköötetése a karbantartási / szervizmunkák során |
| 8.3 8.4 8.4.1 8.4.2 8.4.3 8.5 8.6 8.7 8.8 | A kapu árammentes műköötetése a karbantartási / szervizmunkák során |
| 8.3 8.4 8.4.1 8.4.2 8.4.3 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 | A kapu árammentes műköötetése a karbantartási / szervizmunkák során |
| 8.3 8.4 8.4.1 8.4.2 8.4.3 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 | A kapu árammentes műköötetése a karbantartási / szervizmunkák során |
| 8.3 8.4 8.4.1 8.4.2 8.4.3 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 | A kapu arammentes mukootetese a karbantartási / szervizmunkák során |
| 8.3 8.4 8.4.1 8.4.2 8.4.3 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11 | A kapu árammentes műköötetése a karbantartási / szervizmunkák során |
| 8.3 8.4 8.4.1 8.4.2 8.4.3 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11 8.11 | A kapu árammentes műköötetése a karbantartási / szervizmunkák során |
| 8.3 8.4 8.4.1 8.4.2 8.4.3 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11 8.11.1 8.12 | A kapu árammentes műköötetése a karbantartási / szervizmunkák során |
| 8.3 8.4 8.4.1 8.4.2 8.4.3 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11 8.11.1 8.12 8.12.1 | A kapu árammentes műköötetése a karbantartási / szervizmunkák során |
| 8.3 8.4 8.4.1 8.4.2 8.4.3 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11 8.11.1 8.12 8.12.1 | A kapu árammentes műköötetése a karbantartási / szervizmunkák során |

Motorvezetékezés81

| 10 | A programmenü áttekintése83 |
|-----|--|
| 9.3 | A nyugalmi áramkör vezetékezése TPG kapuhelyzet-adó82 |
| 9.2 | A nyugalmi áramkör vezetékezése AWG abszolútérték-adó81 |

9.1



| | 1-fázisú hálózati csatlakozás | Motorcsatlakoztatás | | |
|--|--|--|---|--|
| | X90 4.4 fejezet | X91 4.2 fejezet | | |
| X90 | ······ | ···· | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | Külső kezelőelemek | Biztonsági berendezések | Záróélvédelem | |
| | | X20/X21/X22 4.3 fejezet | X30 4.3 fejezet | |
| $ \begin{array}{c} 33 \\ \hline X40 \\ \hline X10 \\ \hline X10 \\ \hline X59 \\ \hline \\ X20 \\ \hline X21 \\ \hline X22 \\ \hline 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \\ \hline 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1$ | $\begin{array}{c} x_3 \\ \circ & \boxed{1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6} \\ \hline \circ & \circ & \circ & \circ \\ \hline \circ & \circ & \circ & \circ \\ \hline 1 \ 2 \ 3 \ 4 \ 5 \ 6} \\ \hline & \circ & \circ & \circ & \circ \\ \hline \hline & \circ & \circ & \circ & \circ \\ \hline \hline & \circ & \circ & \circ & \circ \\ \hline & \circ & \circ & \circ & \circ \\ \hline & \circ & \circ & \circ & \circ \\ \hline & \circ & \circ & \circ & \circ \\ \hline & & \circ & \circ & \circ \\ \hline & & & & & & \\ \hline & & & & & & \\ \hline & & & &$ | | | |
| | Kapuhelyzet-adó | Frekvenciaátalakító- vezérlés | Diagnózis-port | |
| | X40 4.2 fejezet | X41 4.2 fejezet | X59 4.3 fejezet | |
| | X40 | X41 | | |
| | Nyugalmi áramkör | Impulzus / rádiós | Külső kezelőelemek | |
| | V1 4.2 foiozot | vevőegység | X2 4.2 foiozot | |
| $ \begin{array}{c} $ | | 1 2 3 4 1 2 3 4 0 0 0 0 +24 V.n GND | 1 2 3 4 5 6 □ □ □ □ □ □ □ +24 V ▲ ▼ 1/2 ▲ ◎ GND | |
| (®) | Fedél kezelőelemei | Bővítő-panel | | |
| | X50 5.3 fejezet | X51 7. fejezet | | |
| x51 x51 x50 | | | | |

Kedves vásárló!

Örömünkre szolgál, hogy cégünk minőségi terméke mellett döntött.

1 Néhány szó ezen utasításhoz

Olvassa végig figyelmesen ezt az utasítást: fontos információkat talál benne a termékről. Vegye figyelembe a megjegyzéseket és kövesse a biztonsági-, illetve figyelmeztető utasításokat.

Gondosan őrizze meg ezt az utasítást és biztosítsa, hogy bármikor elérhető és elolvasható legyen a termék felhasználói számára.

1.1 Szerzői jog

Valamennyi jog fenntartva. Az üzembe helyezési utasítás műszaki rajzait és előírásait sem teljes egészében, sem részleteiben nem szabad terjeszteni. E dokumentumot sokszorosítani vagy másnak verseny céljából közölni sem szabad. Fenntartjuk a közlés nélküli műszaki és tartalmi változtatások jogát.

1.2 Szavatosság

A szavatosságra vonatkozóan az általánosan elismert, illetve a szállítási szerződésben leírt feltételek érvényesek. Elveszti azt az olyan károsodások esetén, melyek az általunk szállított üzemeltetési utasítás hiányos ismeretéből keletkeztek. Ha ezt a vezérlést a definiált felhasználási területtől eltérően használja, szintén elveszti a szavatosságot.

1.3 Használt figyelmeztetések

| VIGYÁZAT | Olyan veszély jelölése, ami a termék sérüléséhez vagy tönkremeneteléhez vezethet. |
|-------------------|--|
| \triangle | Általános figyelmeztető szimbólum jelzi azt a veszélyt, ami sérüléseket vagy halált okozhat. A szöveges részben az általános figyelmeztető szimbólum az azt követő figyelmeztetési fokozatok leírásával együtt használatos. Az ábrás részben kiegészítő adat vagy jelölés utal a szöveges részben található magyarázatra. Ha az általános figyelmeztető szimbólum a terméken önmagában van ábrázolva, úgy az a lehetséges veszélyeztetést jelöli. Ebben az esetben okvetlenül olvassa el az ebben a dokumentumban hozzátartozó megjegyzést. |
| ▲ vigyázat | Olyan veszély jelölése, amely könnyebb vagy közepes mértékű sérülésekhez vezethet. |
| | Olyan veszély jelölése, amely halált vagy súlyos sérüléseket okozhat. |
| | Olyan veszély jelölése, amely azonnali halált vagy súlyos sérüléseket okoz. |

1.4 A szöveg szedése

- A következő helyek a szövegben kövér szedésűek:
 - Fontos információk
 - Nyomógomb-megnevezések
- A következő helyek a szövegben dőlt szedésűek:
 - Fogalmak (pl. funkció-megnevezések)
 - Parancsok
- Az ábraszámozás a fejezetszámmal kezdődik, és a fejezeten belül folyamatosan számozódik. Például: a 4–12. ábra a 4. fejezet, 12. ábráját jelenti.

1.5 Vezetékek, az egyes vezetékerek és alkatrészek színkódja

A vezetékek, vezetékerek és alkatrészek színjelzéseit az IEC 757 nemzetközi színkód szerint rövidítik:

| BK | Fekete | GN | Zöld | PK | Rózsaszín | VT | Ibolya |
|----|--------|-------|------------|----|-----------|----|--------|
| BN | Barna | GN/YE | Zöld/Sárga | RD | Piros | WH | Fehér |
| BU | Kék | GY | Szürke | SR | Ezüst | YE | Sárga |
| GD | Arany | OG | Narancs | TQ | Türkiz | | |

1.6 Műszaki adatok

| Hálózati csatlakozás | 230 V, 50 / 60 Hz |
|---|--|
| Hálózati csatlakozás ajánlott biztosítéka | 16 A |
| Tápfeszültség max. kimeneti teljesítménye | 2 kW (biztosíték 10 A / 230 V) |
| Védelmi kisfeszültség max. kimeneti teljesítménye | 24 V DC, összes áramfelvétel max. 500 mA |
| Védelmi osztály / védettségi fok | l védelmi osztály / IP 65 |

1.7 Használt definíciók

| Nyitvatartási idő | Az a várakozási idő amit a kapu az automatikus záródás előtt a Kapu-Nyitva véghelyzetben tölt. |
|---|--|
| Automatikus utánzárás | A kapu önműködő záródása a Kapu-Nyitva véghelyzetből egy bizonyos idő lefutása után. |
| Impulzusos vezérlés / impulzusos üzemmód | A kapu minden egyes gombnyomásra az utolsó futási iránnyal ellentétesen a megfelelő végállás felé indul meg, vagy a kapufutás megáll. |
| Erőtanuló-menet | Ennél a tanulómenetnél betanulásra kerülnek azok az erők, amelyek a kapu mozgatásához szükségesek. |
| Normálmenet | Kapufutás betanult szakaszokkal és erőkkel. |
| Visszanyitás / biztonsági visszafutás | Kapufutás ellentétes irányba egy biztonsági egység vagy az erőhatárolás működésbe lépése esetén. |
| Visszanyitási határ | A kapu a visszanyitási határig (SKS élvédelem max. 50 mm/VL elölfutó fénysorompó max. 100 mm), röviddel a <i>Kapu-Zárva</i> véghelyzet előtt, ellenirányú mozgást végez (visszanyit). Ha a kapu túlhalad ezen a határon, ez a visszanyitás már nem történik meg, mivel ilyenkor a kapu a futás megszakadása nélkül is biztonságosan eléri a végállást. |
| Öntartásos üzemmód | A <i>Kapu-Nyit / Kapu-Zár</i> nyomógomb egyszeri megnyomására a kapu önmagától a megfelelő végállásba fut. A kapufutás megállításához meg kell nyomni a <i>Stop</i> -gombot. |
| RWA-berendezés (füst- és hőelvezetés) | Az RWA-berendezésnek a vezérlésen megjelenő parancsa megállítja a kapufutást, majd 1 mp múlva a kapu a 22-es menüben beprogramozott végállásba fut. A működő meghajtás csak a <i>Stop</i> parancs időtartamára áll le. A végállás elérését követően a vezérlés reteszelődik, és csak a vezérlés ki- és bekapcsolása után lehet újra üzemkésszé tenni (ha a tűzjelző jele már nincs jelen). Megjegyzés: Az SKS élvédelem működésbe lépésekor a kapu visszanyit a 11 jelű menü programozása szerint. Az egymás utáni 3. működésbe lépést követően a kapu a 11 jelű hibajelzés mellett leáll. A fénysorompó működésbe lépésekor a kapu ellenirányú mozgást végez a 12, 13, 14 jelű menük programozása szerint. A kapu újra és újra a tűzjelzés szerinti pozíciót próbálja elérni. |
| Totmann üzemmód | A kapu valamelyik végállásba futtatásához a <i>Kapu-Nyit / Kapu-Zár</i> nyomógombot folyamatosan nyomva kell tartani. A kapufutás megállításához el kell engedni a gombot. |
| Előjelzési idő | A futási parancs (impulzus) / a nyitvatartási idő letelte és a kapufutás megindulása közti idő. |

A vezérlés rendeltetésszerű és előírásszerű használat mellett üzembiztos. A szakszerűtlen vagy az előírásoktól eltérő bánásmód veszélyes lehet Önre. Az egyes fejezetekben feltűnő módon hívjuk fel a figyelmet az összes biztonsági utasításra.

2.1 Előírás szerinti alkalmazás

Ezt az iparikapu-vezérlést csak teljes egészében rugó- ill. súlykiegyenlített motoros szekcionált kapuk WA 400 FU/ WA 400 M-FU/ITO 400 FU meghajtásaihoz szabad használni. Ezen iparikapu-vezérlés minden más felhasználása csak a gyártóval való megbeszélés alapján lehetséges.

Az előírásszerű használat témakörébe tartozik az ezen üzemeltetési utasításban a személyi és anyagi veszélyeztetésekre való utalások figyelembe vétele, és az országspecifikus szabványok, valamint a biztonsági, és a vizsgálati előírások betartása is.

Ugyanígy olvassa el, majd kövesse a meghajtás szerelési, üzemeltetési és karbantartási utasítását is.

2.2 Személyi biztonság

Valamennyi, a vezérléssel végzett ténykedés során az azzal foglalkozó személyek személyi biztonságának van a legnagyobb prioritása.

A következőkben az egyes fejezetek valamennyi biztonsági utasítása összefoglalásra kerül. Minden személynek, aki a vezérléssel foglalkozik, ismernie kell ezt az összefoglalót. Ennek tudomásulvételét e személyek aláírásával igazoltassa le. Minden fejezet elején utalunk a veszélymomentumokra. Szükség esetén a megfelelő szöveghelyeken még egyszer utalunk a veszélyre.

2.2.1 A szerelés biztonsági utasításai

- Lásd a 3. fejezetet
- Azon személyek, akik a kapu veszélyzónájában tartózkodnak, egy ellenőrizetlen kapufutás során megsérülhetnek.
- A vezérlésházat úgy szerelje, hogy a működtetés során a kapu teljes üzeme mindenkor belátható legyen.

A vezérlés engedélyezett hőmérséklet-tartományon kívüli üzemeltetése hibás működéshez vezethet.

► A vezérlést úgy szerelje, hogy a -20 °C és +60 °C közötti hőmérséklet-tartomány garantálható legyen.

2.2.2 Az elektromos csatlakoztatás biztonsági utasításai

Lásd a 4. fejezetet

A hálózati feszültséggel való érintkezés során fennáll a halálos áramütés veszélye.

- A csatlakoztatást csak kiképzett és arra felhatalmazott, a helyi / országos elektromos biztonsági előírásoknak megfelelő személy végezheti el.
- A vezérlés kisfeszültségű hálózati csatlakoztatáshoz elő van készítve.
- A tápellátás feszültsége maximum ±10%-kal térhet el a meghajtás névleges tápfeszültségétől (lásd a típustáblát).
- A parancsadó készülékek vezérléstől mért maximális vezetékhossza 30 m, ha vezeték-keresztmetszet legalább 1,5 mm².
- A vezetékhossz a vezérlés és a meghajtás között maximum 30 m lehet, ha a vezeték-keresztmetszet legalább 1,5 mm².
- Az elektromos csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy a helyi tápfeszültség összhangban van a vezérlés engedélyezett névleges tápfeszültségével.
- A vezérlés fix kábelbekötésű tápcsatlakozása esetén lássa azt el egy minden pólust megszakító, megfelelő biztosítékkal felszerelt hálózati berendezéssel.
- Az elektromos csatlakozás vezetékeit mindig alulról vezesse a vezérlésházba.
- A meghajtás vezérlővezetékeit elkülönített installációs rendszerben vezesse a hálózati feszültség tápvezetékeitől. Így elkerülheti a zavarokat.
- Ellenőrizze a feszültség alatt álló vezetékek szigetelési és szakadási hibáit minden kapuvizsgálat során. Meghibásodás esetén azonnal kapcsolja le a feszültséget, és cserélje ki a meghibásodott vezetéket.
- Főkapcsolóval ellátott vezérlésház (opcionális) esetén a ház felnyitása előtt állítsa a főkapcsolót 0 állásba.

2.2.3 Biztonsági utasítások az üzembe helyezéshez

A vezérlés programozása során a kapu mozgásba jöhet, és ez személyek vagy tárgyak beszorulását okozhatja.

▶ Győződjön meg arról, hogy a kapu veszélyzónájában nincsenek személyek vagy tárgyak.

Az erőhatárolás beállítása

- Az erőhatárolást állítsa a személyi és a használati biztonság közé, megfelelve az országos előírásoknak.
- Ne állítsa az erőhatárolást feleslegesen magasra. Egy túl magasra beállított erőhatárolás személyi sérüléseket vagy anyagi károkat okozhat (lásd a 6.9/6.10 fejezetet a 36/37. oldalon).

Sérülésveszély a Kapu-Zár irányban történő ellenőrizetlen kapumozgás révén a súlykiegyenlítő rugók törése esetén Kapu-Zár irányú ellenőrizetlen kapumozgáshoz vezet, ha a súlykiegyenlítő rugó törésekor a kapu nincs teljesen zárt állapotban és

- a. a WE karbantartási kireteszelés vagy
- b. a SE/ASE biztosított kireteszelés

működésben van.

- Az Ön biztonsága érdekében a kapuszerkezetet csak akkor reteszelje szét, ha a kapu zárva van.
- Soha ne álljon a nyitott kapu alá.

A kapu lezuhanásához vezet, ha egy rugótörésbiztosítás nélküli, a meghajtásától szétreteszelt kaput kézzel működtetnek (pl. karbantartási munkák során), és eközben a súlykiegyenlítő rugó eltörik.

- Az ilyen kaput ne működtesse kézzel hosszabb ideig, mint ameddig feltétlenül szükséges és a kapu meghajtással való visszareteszeléséig ne hagyja a kaput felügyelet nélkül.
- Soha ne álljon a nyitott kapu alá.

2.2.4 Biztonsági utasítások a kiegészítők és bővítőegységek beépítéséhez

Lásd a 7. fejezetet

- A hálózati feszültséggel való érintkezés során fennáll a halálos áramütés veszélye.
- A kiegészítők és bővítőegységek beépítése előtt feszültségmentesítse a berendezést, és biztosítsa azt a biztonsági előírásoknak megfelelően az illetéktelen visszakapcsolás ellen.
- E vezérléshez csak a gyártó által engedélyezett kiegészítőket és bővítőegységeket csatlakoztasson.
- Vegye figyelembe a helyi biztonsági rendelkezéseket.
- A hálózati és a vezérlő vezetékeket okvetlenül egymástól elkülönített installációs rendszerben vezesse.

2.2.5 A karbantartás biztonsági utasításai

Lásd a 8. fejezetet

A szervizelési / karbantartási munkálatokat csak arra kiképzett, és feljogosított, a helyi / országos biztonsági előírásoknak megfelelő személy végezheti el.

- Először feszültségmentesítse a berendezést, majd a biztonsági előírásoknak megfelelően biztosítsa azt az illetéktelen visszakapcsolás ellen, mielőtt a következő munkálatokat elvégezné:
 - szervizelési / karbantartási munkálatok
 - hibaelhárítás
 - a biztosítékok cseréje
- A karbantartási kireteszelést / biztosított gyorskireteszelést csak akkor szabad működtetni, ha a kapu zárt állapotban van.
- A szervizmenü lekérdezése előtt győződjön meg arról, hogy nincsenek személyek vagy tárgyak a kapu veszélyzónájában.

Sérülésveszély a Kapu-Zár irányban történő ellenőrizetlen kapumozgás révén a súlykiegyenlítő rugók törése esetén Kapu-Zár irányú ellenőrizetlen kapumozgáshoz vezet, ha a súlykiegyenlítő rugó törésekor a kapu nincs teljesen zárt állapotban és

- a. a WE karbantartási kireteszelés vagy
- b. a SE/ASE biztosított kireteszelés

működésben van.

- Az Ön biztonsága érdekében a kapuszerkezetet csak akkor reteszelje szét, ha a kapu zárva van.
- Soha ne álljon a nyitott kapu alá.

A kapu lezuhanásához vezet, ha egy rugótörésbiztosítás nélküli, a meghajtásától szétreteszelt kaput kézzel működtetnek (pl. karbantartási munkák során), és eközben a súlykiegyenlítő rugó eltörik.

- Az ilyen kaput ne működtesse kézzel hosszabb ideig, mint ameddig feltétlenül szükséges és a kapu meghajtással való visszareteszeléséig ne hagyja a kaput felügyelet nélkül.
- Soha ne álljon a nyitott kapu alá.

3 Szerelés

3.1 Szabványok és előírások

A szerelés során különösen be kell tartani a következő előírásokat (a teljesség igénye nélkül):

| Európai normák EN 60204-1 | Gépekhez való elektromos és elektronikus felszerelések és rendszerek |
|---------------------------|--|
|---------------------------|--|

3.2 Szerelési utasítások

- A standard kivitelű vezérlést nem szabad robbanásveszélyes térben üzemeltetni.
- A vezérlésházat az összes vele szállított szerelési lábánál fogva, egy sík, lengés- és vibrációmentes felületre kell rögzíteni.
- A működtető-gombnak az EN 60335 szabványnak megfelelően legalább 1500 mm magasan kell lennie.
- A meghajtás és a vezérlés közti vezeték maximális hossza nem lépheti túl a 30 m-t.
- Szerelési módok:
 - A vezérlésház szerelőlábainak acéllemezre való szerelése a szállított lemezcsavarokkal (lásd a 3–3 . ábrát (C)), és alátétekkel (3,5 mm-re előfúrva).
 - A vezérlésház szerelőlábainak pl. acéltartóra való szerelése M4/M5 menetes szárakkal és alátétekkel történik.

▲ VIGYÁZAT

Nem ellenőrzött kapufutás

Azon személyek, akik a kapu veszélyzónájában tartózkodnak, egy ellenőrizetlen kapufutás során megsérülhetnek.

 A vezérlésházat úgy szerelje, hogy a működtetés során a kapu teljes üzeme mindenkor belátható legyen.

VIGYÁZAT

Nem engedélyezett hőmérséklet-tartomány

A vezérlés engedélyezett hőmérséklet-tartományon kívüli üzemeltetése hibás működéshez vezethet.

 A vezérlést úgy szerelje, hogy a –20 °C és +60 °C közötti hőmérséklet-tartomány garantálható legyen.

3.2.1 Általános információk



3–1 ábra: Szerelési magasság



3-2 ábra: A szükséges szerszámok

| E | |
|---|-----|
| | C C |

3–3 ábra: A vezérlésház tartozékcsomagja

3.2.2 Függőleges szerelőlábak



3–4 ábra: Vezérlésház függőlegesen rögzített szerelőlábakkal





3-7 ábra: Vezérlésház vízszintesen rögzített szerelőlábakkal



3-8 ábra: A szerelőlábak rögzítése,

hátulsó és elülső nézet

в

3-5 ábra: A szerelőlábak rögzítése,

hátulsó és elülső nézet

G

(G)

00



160

szükséges szerelési anyagok



3–9 ábra: A rögzítőfuratok fúrásképe, szükséges szerelési anyagok

3.2.4 Szerelés közvetlenül falra vagy lapos felületre



⊕



3–12 ábra: A rögzítőfuratok fúrásképe, szükséges szerelési anyagok

3–10 ábra: A vezérlésház közvetlen falra szerelése szerelőlábak nélkül

3–11 ábra: A ház rögzítőfuratainak használata

3.2.5 A fedél rögzítése



3–13 ábra: Az összes fedélcsavart (6x) szerelje fel

3.2.6 A bővítőházak szerelése



3–14 ábra: A bővítőház tartozékcsomagjának tartalma





3–16 ábra: A házösszekötő korrekt helyzetének vizsgálata



3–17 ábra: Vezérlésház és bővítőház vízszintesen rögzített szerelőlábakkal



3–18 ábra: A rögzítőfuratok fúrásképe, szükséges szerelési anyagok

4 Elektromos csatlakoztatás

4.1 Általános információk

| Δ | |
|----|--|
| 14 | Hálózati feszültség |
| | A hálózati feszültséggel való érintkezés során fennáll a halálos áramütés veszélye. |
| | A csatlakoztatást csak kiképzett és arra felhatalmazott, a helyi / országos elektromos biztonsági előírásoknak megfelelő személy végezheti el. |
| | A vezérlés kisfeszültségű hálózati csatlakoztatáshoz elő van készítve. |
| | A tápellátás feszültsége maximum ±10%-kal térhet el a meghajtás névleges tápfeszültségétől (lásd a típustáblát). |
| | A parancsadó készülékek vezérléstől mért maximális vezetékhossza 30 m, ha vezeték-keresztmetszet legalább 1,5 mm². |
| | A vezetékhossz a vezérlés és a meghajtás között maximum 30 m lehet, ha a vezeték-keresztmetszet legalább 1,5 mm². |
| | Az elektromos csatlakoztatás előtt győződjön meg arról, hogy a helyi tápfeszültség összhangban van a vezérlés engedélyezett névleges tápfeszültségével. |
| | A vezérlés fix kábelbekötésű tápcsatlakozása esetén lássa azt el egy minden pólust megszakító, megfelelő biztosítékkal felszerelt hálózati berendezéssel. |
| | Az elektromos csatlakozás vezetékeit mindig alulról vezesse a vezérlésházba. |
| | A meghajtás vezérlővezetékeit elkülönített installációs rendszerben vezesse a hálózati feszültség tápvezetékeitől. Így elkerülheti a zavarokat. |
| | Ellenőrizze a feszültség alatt álló vezetékek szigetelési és szakadási hibáit minden kapuvizsgálat során. Meghibásodás esetén azonnal kapcsolja le a feszültséget, és cserélje ki a meghibásodott vezetéket. |
| | Főkapcsolóval ellátott vezérlésház (opcionális) esetén a ház felnyitása előtt állítsa a főkapcsolót 0 állásba. |

4.2 A meghajtás csatlakozató vezetékeinek szerelése



4–1 ábra: Az alábbiak szükségesek: csavarok a tartozékcsomagból, motor csatlakoztató vezetéke, tápcsatlakozás vezetéke, 6-eres rendszervezeték.

4.2.1 A motorcsatlakoztató-vezeték / rendszervezeték csatlakoztatása a meghajtáshoz







4–3 ábra: Vezesse át a rendszervezetéket, helyezze el a tömítést



4–4 ábra: Motorcsatlakoztatásra előkészített fedél



4–5 ábra: A motorcsatlakoztató-panel helyzete a motoron



4–6 ábra: A motorvezeték csatlakoztatása a motorcsatlakoztatópanelen



4–7 ábra: A rendszervezeték csatlakoztatása a motorcsatlakoztatópanelen. Figyeljen a színekre!

4.2.2 A motorcsatlakoztató-vezeték csatlakoztatása a vezérléshez



4–8 ábra: Lazítsa meg a motorvezeték tömszelencéjének csavarozását



4–9 ábra: Fűzze át a zárólapon a dugaszt és a rögzítőanyát



4–10 ábra: A tömszelence zárólapra szerelése



4–11 ábra: Készítse elő a tömszelencét a rendszervezeték számára



4–12 ábra: Dugja át a rendszervezetéket, helyezze el a tömítést



4–13 ábra: Szerelje a helyére a tömszelencés zárólapot



4–14 ábra: Készre szerelt tömszelencés zárólap



4–15 ábra: Az X91 motorcsatlakozás helyzete a vezérlőpanelen



4–16 ábra: A motorvezeték csatlakoztatása az X91-re

4.2.3 A meghajtás rendszervezetékének csatlakoztatása a vezérléshez



4–17 ábra: Az X10 – X59 rendszervezeték-csatlakozások helyzete a vezérlőpanelen



4–18 ábra: A motor **AWG** abszolútérték-adó nyugalmi áramkörének vezetékezése/**TPG** kapuhelyzet-adó nyugalmi áramkörének vezetékezése csatlakoztatása X40-re, a kábel színe **szürke**



4–19 ábra: A motor frekvenciaátalakítójának csatlakoztatása X41-re, a kábel színe **fehér**

4.3 Külső kezelő- és vezérlőelemek csatlakozatása

4.3.1 A rendszervezetékek csatlakoztatása a vezérlésházban

4–20 ábra:

| X40 | AWG abszolútérték-adó nyugalmi áramkörének vezetékezése/TPG kapuhelyzet-adó nyugalmi áramkörének vezetékezése |
|-----|---|
| X59 | Diagnózis-port |
| X30 | Záróélvédelem (optikai vagy 8k2 kontaktsín) <i>Kapu-Zár</i> irányban (lásd a 7.2 fejezetet) |

4-21 ábra:

- X10 Kiegészítő külső kezelőelemek
 - A külső kezelőelemek bővítőpaneljét a vezérlés X10 aljzatával kell összekapcsolni (Távolítsa el a rövidzárat!).

A második X10 aljzatra egy kiegészítő bővítőpanel csatlakoztatható.

- **X2** Sorkapocs impulzusbemenet számára (pl. rádiós vevőegység)
- 1 +24 V
- 2 Impulzus (lásd a 15-ös programmenüt)
- 3 Impulzus (belül a 2-es kapoccsal összekötve)
- 4 GND-földelés
- X3 Sorkapocs külső nyomógomb számára
- 1 +24 V
- 2 Kapu-Nyit gomb
- 3 Kapu-Zár gomb
- 4 GND-földelés
- 5 Stop gomb, 1. csatlakozás
- 6 Stop gomb, 2. csatlakozás
 - Csatlakoztatáskor az 5-ös és 6-os kapocs közti rövidzárat távolítsa el!

4-22 ábra:

- X20 Biztonsági berendezés (pl. fénysorompó)
- X21 Biztonsági berendezés (pl. fénysorompó)
- X22 Biztonsági berendezés (pl. fénysorompó)

Tesztelt biztonsági berendezések rendszerkábellel

A tesztelt biztonsági berendezések (pl. tesztelt egyutas- vagy reflexiós fénysorompók) biztonsági egységként a rendszervezetékkel közvetlenül az **X20/X21/X22** aljzatra csatlakoztathatók.

A meghajtás reakciója ezen biztonsági berendezésekre a **12/13/14-es** programmenüben (lásd a 6. fejezetet) állítható be.



4–20 ábra: A rendszervezetékek csatlakoztatása, pl. záróélvédelem az X30-ra



4–21 ábra: Kiegészítő külső kezelőelem csatlakoztatása az X10-re



4–22 ábra: Biztonsági egységek csatlakoztatása rendszervezetékkel

Más tesztelés nélküli berendezések kábelcsatlakozással

Más tesztelés nélküli berendezések (pl. fényfüggönyök, fénysorompók) a sorkapocs-adapteren csatlakoztathatók. A vezérléshez kapcsolódás az **X20/X21/X22** aljzatokon rendszervezetékkel történik. A tesztelés választás szerint bekapcsolható.

A meghajtás reakciója ezen biztonsági berendezésekre a **12/13/14-es** programmenüben (lásd a 6. fejezetet) állítható be.

Tápfeszültség: Áramfelvétel: 24 V DC ±15% max. 250 mA

▲ FIGYELMEZTETÉS

Tesztelés nélküli biztonsági berendezések

Tesztelés nélküli biztonsági berendezések használata során személyek sérülhetnek meg.

- Személyvédelemre csak teszteléssel ellátott biztonsági berendezéseket használjon.
- Tesztelés nélküli biztonsági berendezéseket csak anyagi javak védelmére használjon.

4.3.2 Csatlakozás a csavarkapcsokra a vezérlésházban

4–24 ábra:

Х3

- X1 Csatlakozás a nyugalmi áramkörhöz (nyitó, pl. Vész-Stop)
 - Csatlakozás külső nyomógomb számára
 - **1** +24 V
 - 2 Kapu-Nyit gomb
 - 3 Kapu-Zár gomb
 - 4 1/2-Nyitás gomb
 - 5 Stop gomb
 - Csatlakozáskor távolítsa el a 6-os kapocshoz kötő rövidzárat!
 - 6 GND-földelés

4–25 ábra:

- X2 Csatlakozás impulzusbemenet számára (pl. rádiós vevőegység)
 - 1 +24 V
 - 2 Impulzus (lásd a 15-ös programmenüt a 6. fejezetben)
 - 3 Impulzus (belül a **2-es** kapoccsal összekötve)
 - 4 GND-földelés

VIGYÁZAT

Idegenfeszültség a sorkapcsokon

Az **X1/X2/X3** sorkapcson (lásd a 4–24. ábrát) megjelenő idegenfeszültség az elektronika tönkremenetelét okozza.

Kerülje, hogy idegenfeszültség kerüljön e sorkapcsokra.

MEGJEGYZÉSEK:

- Csak akkor csatlakoztasson kiegészítőket az X1/X2/X3/X10/X20/X21/X22/ X30/X40/X59 kapcsokra, ha azok együttes áramfelvétele max. 500 mA.
- A bemeneti kapcsokon az impulzusoknak legalább 150 ms-ig jelen kell lenniük, hogy azokat a vezérlés felismerje.
- A parancsadó készülékek maximális vezetékhossza 30 m, ha vezetékkeresztmetszet legalább 1,5 mm².



4–23 ábra: Csatlakoztató-adapter biztonsági egységek kábeles csatlakoztatásához



4–24 ábra: A sorkapcsok csatlakozása



4–25 ábra: Rádiós vevőegység csatlakoztatása

4.4 Hálózati csatlakozás

4.4.1 A hálózati tápvezeték csatlakoztatása



4–26 ábra: Tömszelencés zárólap hálózati tápvezetékkel



4–27 ábra: Az X90 hálózati tápcsatlakozás helyzete a vezérlésházban



4–28 ábra: A hálózati táp védővezetékének csatlakoztatása



4–29 ábra: 1-fázisú váltóáramú tápcsatlakozás az X90-en

4.4.2 Fixbekötés a főkapcsolón

A vezérlés IP 65-ös környezetben való működtetéséhez ne használja a szállított CEE-dugaszt. Ilyenkor a tápfeszültség csatlakoztatása egy főkapcsolóra kötött közvetlen bekötéssel történjen. A biztosítékok feleljenek meg a helyi/országos előírásoknak.



4–30 ábra: 1-fázisú váltóáramú tápcsatlakozás főkapcsolón át

- A vezérlés bekapcsolása előtt ellenőrizze a következő pontokat: A vezérlésen:
 - Valamennyi elektromos csatlakozást
 - Az X1/X3 (nyugalmi áramkör), valamint az X10 rövidzár-hídjának a vezérlőpanelre csatlakoztatva kell lennie, ha ezeken más kiegészítő nincs csatlakoztatva.
 - A meghajtáson és az elektromos installációban:
 - A CEE-aljzat biztosítéka megfelel a helyi/országos előírásoknak.
 - Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a dugaszaljzatban.
 - A meghajtás korrekt mechanikus szerelését
 - A motorcsatlakoztató-ház fedelének rendeltetésszerű rögzítését
- Biztonsági okokból nyissa kézzel a kaput kb. 1000 mm magasra (lásd a 8.2 fejezetet).



Elektromos csatlakoztatás

4–31 ábra: Az X1/X3, és az X10 rövidzár

5 Működtetés

5.1 A működtetőelemek funkciója

| Gomb | Elnevezés és funkció |
|-------------------------------------|--|
| | Kapu-Nyit A kapu futtatásához a <i>Kapu-Nyitva</i> pozícióba Öntartásos üzemmódban 1x nyomja meg. Totmann üzemmódban tartsa folyamatosan megnyomva. |
| \bigcirc | Stop A kapufutás megszakításához 1x nyomja meg. |
| | Kapu-Zár A kapu futtatásához a <i>Kapu-Zárva</i> pozícióba Öntartásos üzemmódban 1x nyomja meg. Totmann üzemmódban tartsa folyamatosan megnyomva. |
| $\begin{pmatrix} 1/2 \end{pmatrix}$ | 1⁄2-Nyitás A kapu nyitásához a beprogramozott közbenső végállásig |

5.2 További magyarázatok

Öntartásos üzemmód

- A mindenkori Kapu-Nyit / Kapu-Zár nyomógomb megnyomására a kapu önmagától a megfelelő végállásba fut.
- A kapufutás megállításához meg kell nyomni a Stop-gombot.

Totmann üzemmód

- A kapu valamelyik végállásba futtatásához a Kapu-Nyit / Kapu-Zár nyomógombot folyamatosan nyomva kell tartani.
- A kapufutás megállításához el kell engedni a gombot.

5.3 A vezérlésház működtető-/vezérlőelemei

A Kapu-Nyit gomb A kapu nyitásához.

- B Stop gomb
 A kapufutás megállításához.
- C Számjegyes kijelző Kettő 7-szegmenses kijelző szolgál a különböző üzemállapotok megjelenítésére.
- D Kapu-Zár gomb A kapu zárásához.
- E ½-Nyitás gomb A kapu nyitásához a beprogramozott közbenső végállásig.

F Minizár

Az összes csatlakoztatott kezelőelem lekapcsolásához, kicserélhető egy fél-hengerzárra (opcionális). A csatlakozás átkötésével a minizár adott esetben felveheti egy mesterkapcsoló funkcióját.

G Főkapcsoló

Opcionális felszerelés a tápfeszültség összes pólusának lekapcsolásához. Karbantartási- / szervizmunkálatok során egy lakattal reteszelhető.

H Programozógomb

A menüprogramozás indítására és befejezésére szolgál.



5–1 ábra: Működtető-/vezérlőelemek a vezérlésházon és a vezérlésben



5–2 ábra: Tasztatúra-panel csatlakoztatása **X50**-re a vezérlésben



5–3 ábra: Minizár csatlakoztatása a tasztatúra-panel **X5** aljzatára

5.4 7-szegmenses kijelzők

A 7-szegmenses kijelzők a kapu helyzeteinek, üzemállapotainak és a hibák kijelzésére szolgálnak.

5.4.1 Általános fogalom-meghatározások

A 7-szegmenses kijelző lehetséges üzemállapotainak magyarázata:

- A Nincs kijelzés
- B Pont világít
- **C** Számjegy világít
- **D** Pont villog
- E Számjegy villog



5–4 ábra: A 7-szegmenses kijelző lehetséges üzemállapotai

5.4.2 A kapu állapotának / helyzeteinek kijelzése

Ezek csak a jobb oldali 7-szegmenses kijelzőn kerülnek megjelenítésre.

| Α | kijelzés, "nincs betanítva" | A vezérlés első alkalommal került üzembe helyezésre, és még nincs betanítva. |
|---|---|---|
| В | P "Power" kijelzés | A vezérlés egy áramszünet után felnyitja a kaput |
| С | Felső szegmens | Kapu a <i>Kapu-Nyitva</i> végállásban |
| D | Középső szegmens, villog | Kapufutás valamelyik végállás felé |
| Е | Középső szegmens, világít | Kapu valamely pozícióban meg lett állítva |
| F | Alsó szegmens | Kapu a Kapu-Zárva véghelyzetben |
| G | H kijelzés, "Fél-nyitás" | Kapu a beprogramozott közbenső végállásban (½- <i>Nyitá</i> s pozíciója) |
| Η | Felső, középső és alsó szegmens villog | Kapu a beprogramozott RWA-pozícióban |
| I | Jobb alsó és alsó szegmens | Frekvenciaátalakító fékezési pontja <i>Kapu-Zár</i> irányhoz |
| J | Jobb felső és felső szegmens | A frekvenciaátalakító fékezési pontja a <i>Kapu-Nyit</i> irányhoz |
| | | |

5–5 ábra: A kapuhelyzetek ábrázolása

5.4.3 Lehetséges jelzések

Ezen üzem közbeni jelzések mindkét 7-szegmenses kijelzőn ábrázolhatók.

| Α | Kétjegyű szám, folyamatosan világít | A program-menüszám ábrázolása (pl. 🛚 4 jelű programmenü) |
|---|---|--|
| В | Kétjegyű szám, villog | Egy programmenü aktuálisan beállított funkciószámát mutatja (pl.] jelű funkció) |
| С | Egyjegyű vagy kétjegyű szám villogó ponttal | Egy hibaszám kijelzése (pl. 🛮 5 jelű hiba) |
| D | Villogó L | Tanulóút Totmann üzemmódban folyamatban. |
| E | Felső és alsó szegmens, folyamatosan világít | AWG abszolútérték-adó nyugalmi áramkörének vezetékezése/ TPG kapuhelyzet-adó nyugalmi áramkörének vezetékezése/kábel nincs csatlakoztatva vagy meghibásodott |
| F | Villogó 🖁 π | Felügyeleti kijelzés (🛛 Z jelű szervizmenü) |
| | | |



5-6 ábra: Lehetséges üzemi kijelzések

5.4.4 Kijelzés: A vezérlésház nyomógombja működtetve van

A vezérlésház nyomógombjainak működtetése jelváltozást okoz a megfelelő bemeneteken, és ez 2 mp hosszan a Display-en kijelzésre kerül.

| Gomb | Display-kijelző |
|---|-----------------|
| Stop | 50 |
| NYITÁS | 51 |
| ZÁRÁS | 52 |
| 1/2 | 53 |
| Kulcsos kapcsoló 1-es pozícióban | 54 |
| MEGJEGYZÉS: | |
| A kulcsos kapcsoló dugaszát az X4 -re kell csatlakoztatni (lásd a 17-es programmenüt a 6. fejezetben) | |

5.4.5 Kijelzés: A csatlakoztatott külső nyomógomb működtetve van

A csatlakoztatott külső nyomógombok működtetése jelváltozást okoz a megfelelő bementeken, és ez 2 mp hosszan a Display-en kijelzésre kerül.

| Gomb | Display-kijelző |
|----------|-----------------|
| Stop | 60 |
| Nyitás | 61 |
| Zárás | 62 |
| 1/2 | 63 |
| Impulzus | БЧ |

5.4.6 Kijelzés: Jel a bővítőegység bemenetén

| A bővítőegységhez tartozó bemeneteken történő jelváltozások | Bemenet | Display-kijelző |
|--|-------------------------------------|-----------------|
| 2 mp hosszan a Display-en kijelzésre kerülnek (lásd a 7. fejezetet is). | 1-es bemenet, forgalomirányítás X60 | סר |
| | 2-es bemenet, forgalomirányítás X60 | 11 |
| | 3-as bemenet, forgalomirányítás X60 | 12 |
| | 4-es bemenet, forgalomirányítás X60 | EL |
| | 5-ös bemenet, forgalomirányítás X61 | 74 |
| | 6-os bemenet, forgalomirányítás X61 | 15 |
| | 7-es bemenet, forgalomirányítás X61 | 76 |
| | 8-as bemenet, forgalomirányítás X61 | 11 |
| | | |
| | 1-es bemenet, opciós relé X61 | 74 |

MEGJEGYZÉS:

A bemeneti kapcsokon az impulzusoknak legalább 150 ms hosszan jelen kell lenniük, hogy azokat a vezérlés felismerje.

5.4.7 Kijelzés automata üzem közben

Automatikus utánzárás / forgalomirányítás üzemmód esetén az X20/X21/X22 aljzatra csatlakoztatott biztonsági elemek működésbe lépésekor (= fénysorompó megszakad) a következő kijelzés történik:

A Display-n megjelenik a 12 / 13 / 14.

6 Üzembehelyezés

6.1 A tengelyhajtás szerelési módjai

A vezérlés üzembe helyezése **előtt** vegye figyelembe, hogy a különböző szerelési módoknál a meghajtás forgásiránya, és ezáltal a kapumozgás iránya különböző.

6.1.1 Vízszintes szerelési mód





6–1 ábra: Vízszintes szerelési mód

6-2 ábra: A vezérlés beállítása

6.1.2 Függőleges szerelési mód (tükrözött)



6–3 ábra: Függőleges szerelési mód (tükrözött)

6.1.3 Közepére szerelt szerelési mód



6-4 ábra: A vezérlés beállítása



6–5 ábra: Közepére szerelt szerelési mód



6-6 ábra: A vezérlés beállítása

6.1.4 Kapu közepére szerelés, HU/VU sínvezetésnél



6-7 ábra: Középre szerelt szerelési mód, HU/VU sínvezetésnél

6.1.5 Szerelés ITO meghajtásként vezetősínre



6–9 ábra: Szerelés ITO meghajtásként vezetősínre



6-8 ábra: A vezérlés beállítása



6-10 ábra: A vezérlés beállítása

6.2 A tápellátás biztosítása

▲ FIGYELMEZTETÉS

Sérülésveszély ellenőrizetlen kapumozgás miatt

A vezérlés programozása során a kapu mozgásba jöhet, és ez személyek vagy tárgyak beszorulását okozhatja.

- ▶ Győződjön meg arról, hogy a kapu veszélyzónájában nincsenek személyek vagy tárgyak.
- 1. Biztonsági okokból nyissa fel a kaput kézzel kb. 1000 mm magasra (lásd a 8.2 fejezetet a 67. oldalon).
- 2. Dugja a CEE-dugaszt a hálózati aljzatba.
- 3. A főkapcsolót (opcionális) fordítsa az 1 jelű pozícióba.
 - A kijelző állapota:
 - Első üzembe helyezésnél: 🛿 (a vezérlés nincs betanítva)
 - Ismételt üzembe helyezésnél: (véghelyzetek között)



6–11 ábra: Feszültség alá helyezés, kijelzés: nem betanított vagy véghelyzetek között

6.3 Alapvető programozási lépések az összes programmenüben

Ez a fejezet írja le a vezérlés programozásának alapvető munkalépéseit. A 6.4. fejezetben a 31. oldaltól találja meg az egyes programmenük konkrét utasításait.

6.3.1 Belépés a programozásba

- 1. Nyissa ki a vezérlésházat.
- Tartsa nyomva 3 mp-ig a programozógombot. A kijelzőn megjelenik a □□.



6–12 ábra: Belépés a programozásba

6.3.2 Programmenü kiválasztása és belépés a menübe

Programmenü kiválasztása:

- Nyomja meg annyiszor a Kapu-Nyit gombot, amíg a kívánt programmenü-szám meg nem jelenik (például 1).
- Visszalépéshez használja a Kapu-Zár gombot.

Belépés a programmenübe:

 Ha a kijelzőn megjelenik a kívánt programmenü-szám, nyomja meg 1x a Stop gombot.
 Ekkor villogva megjelenik a kiválasztott programmenü funkciószáma (például I 4).

6–13 ábra: Programmenü kiválasztása



6–14 ábra: Válassza ki a ☐] jelű programmenü-számot. Megjelenik a [] 4 jelű funkciószám.

6.3.3 Funkció változtatása és a változtatás igazolása

A funkció változtatása:

- Nyomja meg annyiszor a Kapu-Nyit gombot, amíg a kívánt funkciószám meg nem jelenik (például 19).
- Visszalépéshez használja a Kapu-Zár gombot.

A funkció változtatásának leigazolása:

 Amint megjelenik a kívánt funkciószám, nyomja meg 1x a Stop gombot.
 Ekkor újra a korábban kiválasztott programmenü-szám jelenik meg (például 1).



6–15 ábra: Funkció változtatása



6–16 ábra: A 🛛 🖣 jelű funkciószám leigazolása. Megjelenik a 🗍 🤇 jelű programmenü-szám.

6.3.4 A programozás folytatása vagy befejezése

A programozás folytatása:

 Válasszon új programmenüszámot, és változtassa meg a megfelelő funkciószámot.

A programozás befejezése:

 Tartsa nyomva 3 mp-ig a programozógombot.
 A kijelzőn megjelenik a megfelelő üzemállapot (végállásban vagy végállások között).



6–17 ábra: Új programmenü-szám választása a programozás folytatásához.



6–18 ábra: A programozás befejezése

MEGJEGYZÉS:

Ha 60 mp hosszan nem történik gombnyomás, a megváltoztatott beállítások elvetésre kerülnek, és a vezérlés automatikusan kilép a programozó üzemmódból.

6.4 A programmenük

6.5 01 jelű programmenü: Szerelési mód meghatározása / végállások és fékezési pontok betanulása

Ez a menü csak **Totmann üzemmódban** és **erőhatárolás nélkül** működik. A végállás finombeállítása a **03/04-es** programmenüben végezhető el. A fékezési pont a gyors futásról lassú futásra kapcsolásnál van.

Előkészítő lépések:

- 1. Ha a vezérlés még nincs programozó üzemmódban:
- A programozás a programozógombbal indítható (lásd a 6.3.1 fejezetet a 29. oldalon).
- 2. A Kapu-Nyit vagy Kapu-Zár gombokkal válassza ki a programmenüt (lásd a 6.3.2 fejezetet a 30. oldalon).
- Nyomja meg 1x a Stop gombot. Kijelzőn villogva megjelenik az L _.

A meglévő értékek törlése:

 Nyomja meg egyszerre a Kapu-Nyit és a Kapu-Zár gombokat.
 A meglévő adatok törlődnek, és villogva megjelenik a vízszintes szerelési mód jele = =.

A szerelési mód meghatározása (lásd a 6.1 fejezetet a 27. oldalon):

- A függőleges (1) szerelési módhoz nyomja meg 1x a Kapu-Nyit gombot vagy a vízszintes (= =) szerelési módhoz nyomja meg 1x a Kapu-Zár gombot.
- 2. Nyomja meg 1x a Stop gombot.

Most a szerelési mód be lett tanítva, és a kijelzőn megjelenik villogva az L



6–19 ábra: A meglévő értékek törlődnek. A kijelző a vízszintes szerelési módot mutatja.



6–20 ábra: A függőleges (tükrözött) vagy vízszintes szerelési mód kiválasztása



- Tartsa nyomva addig a Kapu-Nyit gombot, amíg a kapu a felső véghelyzetbe nem ér. Adott esetben korrigáljon a Kapu-Zár gombbal.
- 2. Nyomja meg 1x a Stop gombot.

A *Kapu-Nyitva* végállás most be lett tanítva, és a kijelzőn megjelenik villogva a fékezési pont L[¬].



6–21 ábra: A szerelési mód leigazolása után a kijelzőn megjelenik az L



6–22 ábra: A Kapu-Nyitva végállás programozása

A *Kapu-Nyit* fékezési pont beállítása:

- A Kapu-Zár gombbal vigye a kaput kb. 500 mm-t a Kapu-Zár irányba vissza (Totmann üzem). Adott esetben korrigáljon a Kapu-Nyit gombbal.
- 2. Nyomja meg egyszer a Stop gombot.

A *Kapu-Nyit* fékezési pont most be van állítva, és a kijelzőn megjelenik villogva a fékezési pont $\lfloor -1 \rfloor$.

A Kapu-Zár fékezési pont beállítása:

- A Kapu-Zár gombbal vigye a kaput 3000 mm-re ill. 500 mm-re az alsó végállás fölé (Totmann üzem). Adott esetben korrigáljon a Kapu-Nyit gombbal.
- 2. Nyomja meg 1x a Stop gombot.

A *Kapu-Zár* fékezési pont most be van állítva, és a kijelzőn megjelenik villogva az L_{-} .

A Kapu-Zárva végállás programozása:

 Tartsa nyomva a Kapu-Zár gombot, amíg a kapu az alsó véghelyzetet el nem éri (Totmann üzem). Adott esetben korrigáljon a Kapu-Nyit gombbal.

2. Nyomja meg 1x a Stop gombot.

A *Kapu-Zárva* végállás most be van tanítva, és a kijelzőn megjelenik a 🛛 i jelű program-menüszám.

A végállások / fékezési pontok programozása befejeződött.



6–23 ábra: A Kapu-Nyit fékezési pont beállítása



6–24 ábra: A Kapu-Zár fékezési pont beállítása



6–25 ábra: A Kapu-Zárva végállás programozása

6.5.1 A végállás ellenőrző-menete a 02-es programmenüvel végezhető el

Minden Totmann-üzemmódú kapufutás után a vezérlés a kapu megállását követően a következő indítóparancsra csak kb. 1,5 mp múlva reagál. Ezen idő alatt az értékkijelző nem villog.

6.5.2 Erőtanuló-menet futtatása

Ha a végállások végérvényesen meg lettek határozva, lépjen ki a programozó üzemmódból (lásd a 6.3.4 fejezetet) és ezután végezzen legalább **2x** öntartásos kapufutást az erőhatárolás automatikus betanításához. A kapufutásnak eközben nem szabad megszakadnia.

MEGJEGYZÉS:

- 1. A végállások meghatározásakor figyelembe kell venni a kapu utánfutását. A záróélvédelem ne fusson rá a végállásütköző blokkra, mert különben az megsérülhet.
- 2. A **01-es** programmenü programozása után okvetlenül a **23-as** programmenüt (lásd az 53. oldalt) kell beállítani.
- 3. A csigahajtás mechanikus befutása miatt a végállást néhány ciklus után újra kell tanítani.
- 4. Emelkedő hőmérséklet esetén az utánfutás mértéke változhat.

6.6 02 jelű programmenü: Végállások ellenőrzőmenete

Ez a menü szolgál a betanítást (**01-es** programmenü) és finomállítást (**03/04-es** programmenü) követően a kapu-végállások ellenőrzésére, ami **csak Totmann üzemmódban** és **erőhatárolás nélkül** végezhető.

Előkészítő lépések:

- 1. Ha a vezérlés még nincs programozó üzemmódban:
 - A programozás a programozógombbal indítható (lásd a 6.3.1 fejezetet a 29. oldalon).
- 2. A Kapu-Nyit vagy Kapu-Zár gombokkal válassza ki a programmenüt (lásd a 6.3.2 fejezetet a 30. oldalon).
- Nyomja meg 1x a Stop gombot. Kijelzőn villogva megjelenik az L_.

A Kapu-Nyitva végállás ellenőrzése:

 Tartsa nyomva a Kapu-Nyit gombot (Totmann üzem) addig, amíg a kapu a felső végállásba nem ér.
 A kapu ekkor megáll és a kijelzőn villogva megjelenik az L⁻.

A Kapu-Zárva végállás ellenőrzése:

Tartsa nyomva a Kapu-Zár gombot (Totmann üzem) addig, amíg a kapu az alsó végállásba nem ér. A kapu ekkor megáll és a kijelzőn

villogva megjelenik az L_{-} .





6–26 ábra: A Kapu-Nyitva végállás ellenőrzése



6–27 ábra: A Kapu-Zárva végállás ellenőrzése

Ha a kapu túlfut a végálláson, és a biztonsági berendezés működésbe lépett:

- 1. Nyissa a kaput mechanikusan (lásd a 8.2 fejezetet a 67. oldalon).
- 2. Tanítsa újra a végállásokat (lásd a 6.5 fejezetet a 31. oldalon).

MEGJEGYZÉS:

Minden Totmann-üzemmódú kapufutás után a vezérlés a kapu megállását követően a következő indítóparancsra csak kb. 1,5 mp múlva reagál. Ezen idő alatt a kijelző nem villog.

Önnek most a következő lehetőségek állnak a rendelkezésére:

Kilépés a programmenüből:

 Nyomja meg 1x a Stop gombot. Megjelenik a programmenü száma, amelyikbe éppen belépett. A funkcióbeállítás ebben a programmenüben ezzel lezárult.

További funkciók beállítása:

- A Kapu-Nyit vagy Kapu-Zár gombokkal válasszon egy programmenüt.
- 2. Változtassa meg a funkciót.

A programozás befejezése:

 Tartsa nyomva 3 mp-ig a programozógombot.
 A kijelzőn megjelenik a megfelelő kapuhelyzet.

6.7 03 jelű programmenü: A Kapu-Nyitva végállás finomállítása

E menüben lehet a *Kapu-Nyitva* végállás tényleges pozícióját, a **01-es** programmenüben betanulttal szemben, 9 fokozattal eltolni. Ez a folyamat bármilyen gyakran megismételhető.

Előkészítő lépések:

- 1. Ha a vezérlés még nincs programozó üzemmódban:
 - A programozás a programozógombbal indítható (lásd a 6.3.1 fejezetet a 29. oldalon).
- 2. A Kapu-Nyit vagy Kapu-Zár gombokkal válassza ki a kívánt programmenüt (lásd a 6.3.2 fejezetet a 30. oldalon).
- **3.** Nyomja meg 1x a **Stop** gombot.
- A kijelzőn villogva megjelenik a beállított fokozatszám.

A Kapu-Nyitva végállás eltolása a Kapu-Nyit irányba:

Nyomja meg a Kapu-Nyit gombot. Minden egyes gombnyomásra a tényleges végállás egy lépéssel a betanított végállás mögé tolódik.

A lehetséges léptetések száma max. 9 lépés (a lépéstávolság hossza függ a hajtóműtől és a kötéldobtól).

MEGJEGYZÉS

Minden, a finombeállítással végzett változtatás után a kapu tényleges végállását ellenőrizni kell.

Ehhez maradjon a programozó üzemmódban, és váltson közvetlenül a 02-es, Végállások ellenőrzése programmenüre.



6–28 ábra: A Kapu-Nyitva végállás eltolása a Kapu-Nyit irányba

A Kapu-Nyitva végállás eltolása a Kapu-Zár irányba:

Nyomja meg a Kapu-Zár gombot. Minden egyes gombnyomásra a tényleges végállás egy lépéssel a betanított végállás elé tolódik.

A lehetséges léptetések száma max. 9 lépés (a lépéstávolság hossza függ a hajtóműtől és a kötéldobtól).

MEGJEGYZÉS:

Minden, a finombeállítással végzett változtatás után a kapu tényleges végállását ellenőrizni kell.

Ehhez maradjon a programozó üzemmódban, és váltson közvetlenül a 02-es, Végállások ellenőrzése programmenüre.



6–29 ábra: A Kapu-Nyitva végállás eltolása a Kapu-Zár irányba

Önnek most a következő lehetőségek állnak a rendelkezésére:

Kilépés a programmenüből:

Nyomja meg 1x a **Stop** gombot. Megjelenik a programmenü száma, amelyikbe éppen belépett. A funkcióbeállítás ebben a programmenüben ezzel lezárult.

További funkciók beállítása:

- 1. A Kapu-Nyit vagy Kapu-Zár gombokkal válasszon egy programmenüt.
- 2. Változtassa meg a funkciót.

A programozás befejezése:

 Tartsa nyomva 3 mp-ig a programozógombot.
 A kijelzőn megjelenik a megfelelő kapuhelyzet.

6.8 04 jelű programmenü: A Kapu-Zárva végállás finomállítása

E menüben lehet a *Kapu-Zárva* végállás tényleges pozícióját, a **01-es** programmenüben betanulttal szemben, 9 fokozattal eltolni. Ez a folyamat bármilyen gyakran megismételhető.

Előkészítő lépések:

- 1. Ha a vezérlés még nincs programozó üzemmódban:
 - A programozás a programozógombbal indítható (lásd a 6.3.1 fejezetet a 29. oldalon).
- 2. A Kapu-Nyit vagy Kapu-Zár gombokkal válassza ki a kívánt programmenüt (lásd a 6.3.2 fejezetet a 30. oldalon).
- Nyomja meg 1x a Stop gombot. A kijelzőn villogva megjelenik a beállított fokozatszám.

A Kapu-Zárva végállás eltolása a Kapu-Nyit irányba:

Nyomja meg a Kapu-Nyit gombot. Minden egyes gombnyomásra a tényleges végállás egy lépéssel a betanított végállás elé tolódik.

A lehetséges léptetések száma max. 9 lépés (a lépéstávolság hossza függ a hajtóműtől és a kötéldobtól).

MEGJEGYZÉS

Minden, a finombeállítással végzett változtatás után a kapu tényleges végállását ellenőrizni kell. Ehhez maradjon a programozó üzemmódban, és váltson közvetlenül a **02-es**, *Végállások ellenőrzése* programmenüre.



6–30 ábra: A Kapu-Zárva végállás eltolása a Kapu-Nyit irányba

A Kapu-Zárva végállás eltolása a Kapu-Zár irányba:

Nyomja meg a Kapu-Zár gombot. Minden egyes gombnyomásra a tényleges végállás egy lépéssel a betanított végállás mögé tolódik.

A lehetséges léptetések száma max. 9 lépés (a lépéstávolság hossza függ a hajtóműtől és a kötéldobtól).

MEGJEGYZÉS:

Minden, a finombeállítással végzett változtatás után a kapu tényleges végállását ellenőrizni kell.

 Ehhez maradjon a programozó üzemmódban, és váltson közvetlenül a 02-es, Végállások ellenőrzése programmenüre.



6–31 ábra: A Kapu-Zárva végállás eltolása a Kapu-Zár irányba

Ha a kapu túlfut a végálláson, és a biztonsági berendezés működésbe lépett:

- 1. Nyissa a kaput mechanikusan (lásd a 8.2 fejezetet a 67. oldalon).
- 2. Tanítsa újra a végállásokat (lásd a 6.5 fejezetet a 31. oldalon).

Önnek most a következő lehetőségek állnak a rendelkezésére:

Kilépés a programmenüből:

- Nyomja meg 1x a Stop gombot. Megjelenik a programmenü száma, amelyikbe éppen belépett. A funkcióbeállítás ebben a programmenüben ezzel lezárult.
- További funkciók beállítása:
- A Kapu-Nyit vagy Kapu-Zár gombokkal válasszon egy programmenüt.
- 2. Változtassa meg a funkciót.

A programozás befejezése:

 Tartsa nyomva 3 mp-ig a programozógombot.
 A kijelzőn megjelenik a megfelelő kapuhelyzet.

6.9 05 jelű programmenü: Erőhatárolás Kapu-Nyit irányban

Ennek a védelmi funkciónak kell megakadályoznia, hogy személyeket a kapu magával ragadhasson. Ezt az országos előírásoknak megfelelően úgy kell beállítani, hogy a kapu egy meghatározott, kiegészítő súlyterhelésre megálljon.

Előkészítő lépések:

- 1. Ha a vezérlés még nincs programozó üzemmódban:
 - A programozás a programozógombbal indítható (lásd a 6.3.1 fejezetet a 29. oldalon).
- 2. A Kapu-Nyit vagy Kapu-Zár gombokkal válassza ki a programmenüt (lásd a 6.3.2 fejezetet a 30. oldalon).
- 3. Nyomja meg 1x a Stop gombot.
 - A kijelzőn villogva megjelenik a beállított erőhatárolás mértéke.

Erőhatárolás beállítása Kapu-Nyit irányban:

 Nyomja meg a Kapu-Nyit gombot.

Minden egyes gombnyomásra csökken az erőhatárolás mértéke (max. érték 19, legnagyobb hozzáadott súly, legkisebb biztonság).

A [] [] értéknél az erőhatárolás ki van kapcsolva (nincs kiegészítő biztonság).

MEGJEGYZÉS:

Az erőhatárolás lekapcsolásakor nincs behúzásvédelem, ezért a kapu ilyenkor csak Totmann üzemmódban nyitható.

vagy

 Nyomja meg a Kapu-Zár gombot. Minden gombnyomás növeli az erőhatárolás mértékét (a min. érték II I, legkisebb hozzáadott súly, legnagyobb biztonság = gyári beállítás).





6–32 ábra: A funkciószám kiválasztása

▲ VIGYÁZAT

Sérülésveszély a hibásan beállított erőhatárolás miatt

Egy hibásan beállított erőhatárolásnál fennáll a lehetőség, hogy a kapu magával ragadjon személyeket.

 Állítsa az erőhatárolást a személyi és a használati biztonság közé. Eközben vegye figyelembe az országspecifikus előírásokat.

Önnek most a következő lehetőségek állnak a rendelkezésére:

Kilépés a programmenüből:

Nyomja meg 1x a Stop gombot. Megjelenik a programmenü száma, amelyikbe éppen belépett. A funkcióbeállítás ebben a programmenüben ezzel lezárult.

További funkciók beállítása:

- A Kapu-Nyit vagy Kapu-Zár gombokkal válasszon egy programmenüt.
- **2.** Változtassa meg a funkciót.

A programozás befejezése:

 Tartsa nyomva 3 mp-ig a programozógombot.
 A kijelzőn megjelenik a megfelelő kapuhelyzet.
6.10 06 jelű programmenü: Erőhatárolás Kapu-Zár irányban

Az öntartással záródó kaput mindig egy záróélvédelemmel (= SKS, opcionálisan kiegészítve fénysorompóval) kell ellenőrizni. Az erőhatárolás funkció a *Kapu-Zár* irányban kiegészítő biztonságként, személyek és tárgyak védelmére szolgál. Az erőhatárolás működésbe lépésekor a kapu megáll.

Előkészítő lépések:

- 1. Ha a vezérlés még nincs programozó üzemmódban:
- A programozás a programozógombbal indítható (lásd a 6.3.1 fejezetet a 29. oldalon).
- 2. A Kapu-Nyit vagy Kapu-Zár gombokkal válassza ki a programmenüt (lásd a 6.3.2 fejezetet a 30. oldalon).
- Nyomja meg 1x a Stop gombot.
 A kijelzőn villogva megjelenik a beállított erőhatárolás mértéke.

Az erőhatárolás beállítása Kapu-Zár irányban:

Nyomja meg a Kapu-Nyit gombot.

Minden gombnyomásra csökken az erőhatárolás mértéke (a max. érték_ { ¶).

A II dértéknél az erőhatárolás ki van kapcsolva (nincs kiegészítő biztonság).

Záróélvédelem nélkül a kapu csak Totmann üzemmódban működhet Kapu-Zár irányban.

vagy

 Nyomja meg a Kapu-Zár gombot. Minden gombnyomás növeli az erőhatárolás mértékét (min. érték II, legmagasabb biztonság = gyári beállítás).







6–35 ábra: Nincs kiegészítő biztonság, ha a menü-érték ⅡⅡ

🛆 VIGYÁZAT

Sérülésveszély a hibásan beállított erőhatárolás miatt

Egy hibásan beállított erőhatárolásnál fennáll a lehetőség, hagy a kapu nem áll meg időben. Ez személyek vagy tárgyak beszorulásához vezethet.

Ne állítsa az erőhatárolást feleslegesen magasra.

Önnek most a következő lehetőségek állnak a rendelkezésére:

Kilépés a programmenüből:

 Nyomja meg 1x a Stop gombot. Megjelenik a programmenü száma, amelyikbe éppen belépett. A funkcióbeállítás ebben a programmenüben ezzel lezárult.

További funkciók beállítása:

- A Kapu-Nyit vagy Kapu-Zár gombokkal válasszon egy programmenüt.
- 2. Változtassa meg a funkciót.

A programozás befejezése:

6.11 07 jelű programmenü: Az SKS-Stop sínvezetési módnak megfelelő pozíciójának kiválasztása

Az SKS-Stop pozíció deaktiválja az SKS záróélvédelmet / VL elölfutó fénysorompót röviddel a Kapu-Zárva véghelyzet elérése előtt, hogy a hibás reakciók (pl. akaratlan visszanyitás) elkerülhetők legyenek.

Előkészítő lépések:

- 1. Ha a vezérlés még nincs programozó üzemmódban:
 - A programozás a programozógombbal indítható (lásd a 6.3.1 fejezetet a 29. oldalon).
- 2. A Kapu-Nyit vagy Kapu-Zár gombokkal válassza ki a programmenüt (lásd a 6.3.2 fejezetet a 30. oldalon).
- **3.** Nyomja meg 1x a **Stop** gombot.
- A kijelzőn villogva megjelenik a beállított funkciószám.

Funkció kiválasztása:

- Nyomja meg a Kapu-Nyit gombot. Minden egyes gombnyomás növeli a funkciószámot (a max. funkciószám 2 1). vagy
- Nyomja meg a Kapu-Zár gombot.
 Minden gombnyomás csökkenti a funkciószámot (a min. funkciószám 1).
 Ha a funkciószám 11, akkor a funkció ki van kapcsolva.



6-36 ábra: A funkciószám kiválasztása

MEGJEGYZÉS:

Ha a választott sínvezetésnek megfelelő kívánt pozíció nem elérhető, akkor az a funkciószám változtatásával kiegyenlíthető. Vegye figyelembe az országspecifikus előírásokat!

1. tábl: A beállítható funkciók

| | SKS | VL1 | VL2 |
|-------------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| [] [] ¹⁾ | - | _ | - |
| 01 | H5, H8 BR 20 STA 400 ET 400 | _ | _ |
| 02 | L1, L2 N1, N2, N3 H4 V6, V7, V9 | H4, H5 V6, V7, V9 | H4, H5 V6, V7, V9 |
| ED | - | N3 H8 | N3 H8 |
| 04 | - | - | - |
| 05 | - | N2 | N2 |
| 06 | ITO | N1 | N1 |
| ٢۵ | - | - | - |
| 08 | - | _ | - |
| 09 | - | _ | - |
| 10 | - | L1, L2 | L1, L2 |
| 11 | - | - | - |
| 15 | - | - | - |

1) Gyári beállítás

| | SKS | VL1 | VL2 |
|----|-----|-----|-----|
| EI | - | - | - |
| 14 | - | - | - |
| 15 | - | - | - |
| 16 | - | - | - |
| 11 | - | _ | - |
| ۱B | - | - | ITO |
| 19 | - | - | - |
| 20 | - | ITO | - |

2. tábl: A beállítható funkciók

2) Gyári beállítás

Önnek most a következő lehetőségek állnak a rendelkezésére:

Kilépés a programmenüből:

- Nyomja meg 1x a Stop gombot. Megjelenik a programmenü száma, amelyikbe éppen belépett. A funkcióbeállítás ebben a programmenüben ezzel lezárult.
- További funkciók beállítása:
- A Kapu-Nyit vagy Kapu-Zár gombokkal válasszon egy programmenüt.
- 2. Változtassa meg a funkciót.

A programozás befejezése:

 Tartsa nyomva 3 mp-ig a programozógombot.
 A kijelzőn megjelenik a megfelelő kapuhelyzet.

6.11.1 SKS-Stop ellenőrzése

Ha az SKS-Stop beállításra került, lépjen ki a programozó üzemmódból (lásd a 6.3.4 fejezetet), nyissa fel a kaput megfelelő magasságra, helyezze el a próbatestet és végezzen egy öntartásos kapufutást.

A biztonsági berendezésnek az SKS-Stop általi deaktiválódás előtt fel kell ismernie a próbatestet, és a *Kapu-Zárva* irányba történő kapufutást meg kell szakítania.

- SKS próbatest: max. 50 mm magas fakocka
- VL próbatest: max. 16 mm magas collstok

Ha a próbatestet nem ismeri fel (a kapu tovább fut és "ráül"), akkor a következőket kell tenni:

 Programozó üzemmódban az SKS-Stopot kissé mélyebbre (kisebb funkciószámot) kell beállítani.

MEGJEGYZÉS:

Ezt a vizsgálatot okvetlenül el kell végezni



6-37 ábra: Ellenőrizze az SKS-Stopot

6.12 08 jelű programmenü: A közbenső Kapu-Nyitva (½-Nyitás) véghelyzet betanítása

A közbenső véghelyzet funkcióval a kapu a ½-Nyitás gomb hatására csak egy előre meghatározott, betanított magasságig nyit fel. Ez a menü csak Totmann üzemmódban működik. A betanított közbenső végállások a 99-es programmenüben törölhetők.

Előkészítő lépések:

- 1. Ha a vezérlés még nincs programozó üzemmódban:
- A programozás a programozógombbal indítható (lásd a 6.3.1 fejezetet a 29. oldalon).
- 2. A Kapu-Nyit vagy Kapu-Zár gombokkal válassza ki a programmenüt (lásd a 6.3.2 fejezetet a 30. oldalon).
- **3.** Nyomja meg 1x a **Stop** gombot. A kijelzőn villogva megjelenik az L H.

A közbenső végállás betanítása:

- Tartsa nyomva a Kapu-Nyit gombot addig, amíg a kapu el nem éri a kívánt közbenső végállás magasságát (Totmann üzem).
- Adott esetben korrigáljon a **Kapu-Zár** gombbal.

MEGJEGYZÉS:

Minden Totmann-üzemmódú kapufutás után a vezérlés a kapu megállását követően a következő indítóparancsra csak kb. 1,5 mp múlva reagál. Ezen idő alatt a kijelző nem villog.



6–38 ábra: A Kapu-Nyitva közbenső végállás betanítása

Önnek most a következő lehetőségek állnak a rendelkezésére:

Kilépés a programmenüből:

- Nyomja meg 1x a Stop gombot. Megjelenik a programmenü száma, amelyikbe éppen belépett. A funkcióbeállítás ebben a programmenüben ezzel lezárult.
- További funkciók beállítása:
- A Kapu-Nyit vagy Kapu-Zár gombokkal válasszon egy programmenüt.
- 2. Változtassa meg a funkciót.

A programozás befejezése:

6.13 09 jelű programmenü: Az indítási figyelmeztetés / előjelzés ideje

Ezeket az időket (másodpercben) használja a multifunkciós panel, ami a **18/19** jelű programmenüben aktiválható.

Előkészítő lépések:

- 1. Ha a vezérlés még nincs programozó üzemmódban: A programozás a programozógombbal indítható (lásd a 6.3.1 fejezetet a 29. oldalon).
- A Kapu-Nyit vagy Kapu-Zár gombokkal válassza ki a programmenüt (lásd a 6.3.2 fejezetet a 30. oldalon).
- Nyomja meg 1x a Stop gombot.
 A kijelzőn villogva megjelenik a beállított funkciószám.

Funkció beállítása:

 Nyomja meg a Kapu-Nyit gombot.
 Minden egyes gombnyomás növeli a funkciószámot (a max. funkciószám 19).

vagy

Nyomja meg a Kapu-Zár gombot.
 Minden gombnyomás csökkenti a funkciószámot (a min. funkciószám 1).
 Ha a funkciószám 11, akkor a funkció ki van kapcsolva.

Jeladás nem automata üzemmódban minden kapufutás előtt és alatt.

Jeladás automata üzemmódban (utánzárás / forgalomirányítás) a Kapu-Zár



6-39 ábra: A funkciószám kiválasztása

3. tábl: A beállítható funkciók

| Nr. | ldő/mp | Nr. | ldő/mp |
|-----|--------|-----|--------|
| 1) | - | 10 | 10 |
| 01 | 1 | 11 | 12 |
| 02 | 2 | 15 | 15 |
| EB | 3 | EI | 20 |
| 04 | 4 | 14 | 25 |
| 85 | 5 | 15 | 30 |
| 06 | 6 | 16 | 40 |
| ٢۵ | 7 | 17 | 50 |
| ΠB | 8 | 18 | 60 |
| 09 | 9 | 19 | 70 |

1) Gyári beállítás

Önnek most a következő lehetőségek állnak a rendelkezésére:

irányba mozgás előtt, és minden kapufutás alatt.

Kilépés a programmenüből:

- Nyomja meg 1x a Stop gombot. Megjelenik a programmenü száma, amelyikbe éppen belépett. A funkcióbeállítás ebben a programmenüben ezzel lezárult.
- További funkciók beállítása:
 A Kapu-Nyit vagy Kapu-Zár gombokkal válasszon egy programmenüt.
- **2.** Változtassa meg a funkciót.

A programozás befejezése:

 Tartsa nyomva 3 mp-ig a programozógombot.
 A kijelzőn megjelenik a megfelelő kapuhelyzet.

MEGJEGYZÉS:

Előjelzés:

Indítási figyelmeztetés:

6.14 10 jelű programmenü: Nyitvatartási idő beállítása automatikus utánzárásnál vagy forgalomirányításnál

A nyitvatartási idő az az idő, ameddig a kapu a *Kapu-Nyitva* végállás elérése után az áthajtás számára nyitva marad. A nyitvatartási és az előjelzési idő (**09** jelű programmenü) lefutása után a kapu automatikusan záródik (időmegadás másodpercben). Az üzemmódot a **20** jelű programmenüben külön be kell programozni.

Előkészítő lépések:

- 1. Ha a vezérlés még nincs programozó üzemmódban:
- A programozás a programozógombbal indítható (lásd a 6.3.1 fejezetet a 29. oldalon).
- 2. A Kapu-Nyit vagy Kapu-Zár gombokkal válassza ki a programmenüt (lásd a 6.3.2 fejezetet a 30. oldalon).
- Nyomja meg 1x a Stop gombot.
 A kijelzőn villogva megjelenik a beállított funkciószám.

Funkció beállítása:

Nyomja meg a Kapu-Nyit gombot.
 Minden gombnyomás növeli a funkciószámot (a max. funkciószám 1 E).

vagy

Nyomja meg a Kapu-Zár gombot.
 Minden gombnyomás csökkenti a funkciószámot (a min. funkciószám 1).
 Ha a funkciószám 11, akkor a funkció ki van kapcsolva.



6-40 ábra: A funkciószám kiválasztása

4. tábl: A beállítható funkciók

| Nr. | ldő/mp | Nr. | ldő/mp |
|-----|--------|-----|--------|
| 1) | _ | 10 | 60 |
| | 5 | 11 | 90 |
| 50 | 10 | 15 | 120 |
| ED | 15 | EI | 180 |
| 04 | 20 | 14 | 240 |
| 05 | 25 | 15 | 300 |
| 06 | 30 | 16 | 360 |
| ٦٦ | 35 | ٦١ | 420 |
| ۵B | 40 | ۱E | 480 |
| 89 | 50 | - | _ |

1) Gyári beállítás

A programozás befejezése:

 Tartsa nyomva 3 mp-ig a programozógombot.
 A kijelzőn megjelenik a megfelelő kapuhelyzet.

MEGJEGYZÉS:

Az üzemmódot a 20 jelű programmenüben külön be kell programozni.

Önnek most a következő lehetőségek állnak a rendelkezésére:

Kilépés a programmenüből:

Nyomja meg 1x a Stop gombot. Megjelenik a programmenü száma, amelyikbe éppen belépett. A funkcióbeállítás ebben a programmenüben ezzel lezárult.

További funkciók beállítása:

- A Kapu-Nyit vagy Kapu-Zár gombokkal válasszon egy programmenüt.
- 2. Változtassa meg a funkciót.

6.15 11 jelű programmenü: A meghajtás reakciójának beállítása az X30 aljzatra csatlakoztatott záróélvédelem hatására

Itt állítható be, hogy a Kapu-Zár mozgásirányba működő meghajtás az X30 aljzatra csatlakoztatott záróélvédelem (SKS/8k2) működésbe lépésekor miként viselkedjen.

Előkészítő lépések:

- 1. Ha a vezérlés még nincs programozó üzemmódban:
- A programozás a programozógombbal indítható (lásd a 6.3.1 fejezetet a 29. oldalon).
- 2. A Kapu-Nyit vagy Kapu-Zár gombokkal válassza ki a programmenüt (lásd a 6.3.2 fejezetet a 30. oldalon).
- **3.** Nyomja meg 1x a **Stop** gombot. A kijelzőn villogva megjelenik a beállított funkciószám.

Funkció beállítása:

Nyomja meg a **Kapu-Nyit** gombot. Minden egyes gombnyomás növeli a funkciószámot (a max. funkciószám []] []).

vagy

Nyomja meg a Kapu-Zár gombot. Minden gombnyomás csökkenti a funkciószámot (a min. funkciószám []). Ha a funkciószám [] [], akkor a funkció ki van kapcsolva.



6–41 ábra: A funkciószám kiválasztása

| | 5. | tábl: | Α | beállítható | funkciók | |
|--|----|-------|---|-------------|----------|--|
|--|----|-------|---|-------------|----------|--|

| SKS | |
|---------------------------|---|
| 00 | Totmann, záróélvédelem (SKS) nélkül Kapu-Zár irányban |
| 01 | Totmann záróélvédelemmel (SKS) Kapu-Zár irányban |
| 02 | Tehermentesítés, ha a kapu akadályba ütközik |
| []] ¹⁾ | Rövid visszanyitás, ha a kapu akadályba ütközik |
| 04 | Hosszú visszanyitás, ha a kapu akadályba ütközik |
| 8k2 | |
| 05 | Totmann kontaktsínnel (8k2) Kapu-Zár irányba |
| 06 | Tehermentesítés, ha a kapu akadályba ütközik |
| ٦٦ | Rövid visszanyitás, ha a kapu akadályba ütközik |
| 08 | Hosszú visszanyitás, ha a kapu akadályba ütközik |
| 1) Gyár | i beállítás |

Önnek most a következő lehetőségek állnak a rendelkezésére:

Nyomja meg 1x a **Stop** gombot.

programmenüben ezzel lezárult.

Megjelenik a programmenü

A funkcióbeállítás ebben a

Kilépés a programmenüből: További funkciók beállítása:

- 1. A Kapu-Nyit vagy Kapu-Zár gombokkal válasszon egy száma, amelyikbe éppen belépett. programmenüt.
 - 2. Változtassa meg a funkciót.

A programozás befejezése:

6.16 12/13/14 jelű programmenü: A meghajtás reakciójának beállítása az X20/X21/X22 aljzatokra csatlakoztatott biztonsági berendezések hatására

Itt állítható be, hogy a meghajtás az X20, X21 vagy X22 aljzatokra csatlakoztatott biztonsági berendezés (pl. egy fénysorompó) működésbe lépésekor miként viselkedjen. A programozás a 12-es, 13-as és 14-es programmenüben azonos módon történik.

A következő hozzárendelés érvényes:

- 12-es programmenü = X20 aljzat
- **13-as** programmenü = **X21** aljzat
- 14-es programmenü = X22 aljzat

Előkészítő lépések:

- 1. Ha a vezérlés még nincs programozó üzemmódban:
- A programozás a programozógombbal indítható (lásd a 6.3.1 fejezetet a 29. oldalon).
- 2. A Kapu-Nyit vagy Kapu-Zár gombokkal válassza ki a programmenüt (lásd a 6.3.2 fejezetet a 30. oldalon).
- Nyomja meg 1x a Stop gombot. A kijelzőn villogva megjelenik a beállított funkciószám.

Funkció beállítása:

 Nyomja meg a Kapu-Nyit gombot.
 Minden egyes gombnyomás növeli a funkciószámot (a max. funkciószám 1).

vagy

Nyomja meg a **Kapu-Zár** gombot.

Minden gombnyomás csökkenti a funkciószámot (a min. funkciószám [])). Ha a funkciószám [] [], akkor a funkció ki van kapcsolva.



6-42 ábra: A funkciószám kiválasztása

MEGJEGYZÉS:

If funkciószám:

Egy fénysorompó használata biztonsági elemként és áthajtóút-biztosító fénysorompóként:

A fénysorompó működésbe lépésekor (és újbóli felszabadításakor) a nyitvatartási idő megszakad. Ha a *Kapu-Zár* irányú kapufutás során a fénysorompó újra megszakít, akkor hosszú visszanyitás történik.

I] funkciószám:

Egy, a kaputól távolabbra elhelyezett fénysorompó használata áthajtóút-ellenőrző fénysorompóként:

A fénysorompón áthaladáskor a nyitvatartási idő megszakad.

6. tábl: A beállítható funkciók

| [] [] ¹⁾ | Nincs biztonsági elem (pl. fénysorompó) | |
|-------------------------------------|---|--|
| | Biztonsági elem <i>Kapu-Zár</i> irányban. Ellenirányú mozgás kikapcsolva, ha a biztonsági elem működésbe lép. | |
| 02 | Biztonsági elem <i>Kapu-Zár</i> irányban. Rövid ellenirányú mozgás, ha a biztonsági elem működésbe lép. | |
| ED | Biztonsági elem <i>Kapu-Zár</i> irányban. Hosszú ellenirányú mozgás, ha a biztonsági elem működésbe lép. | |
| 04 | Biztonsági elem (pl. behúzásvédelem) <i>Kapu-Nyit</i> irányban. Ellenirányú mozgás kikapcsolva. | |
| 05 | Biztonsági elem <i>Kapu-Nyit</i> irányban. Rövid ellenirányú mozgás, ha a biztonsági elem működésbe lép. | |
| 06 | Biztonsági elem Kapu-Zár irányban. Ha a biztonsági elem működésbe lép: Hosszú visszanyitás Automatikus utánzárásnál a nyitvatartási idő visszaszámlálása megszakad és azonnal indul az előjelzési idő, ha a biztonsági elem újra felszabadul. | |
| 01 | Ha a biztonsági elem működésbe lép automatikus utánzárásnál, akkor a nyitvatartási idő visszaszámlálása megszakad és azonnal indul az előjelzési idő, ha a biztonsági elem újra felszabadul | |

1) Gyári beállítás

Önnek most a következő lehetőségek állnak a rendelkezésére:

Kilépés a programmenüből:

 Nyomja meg 1x a Stop gombot. Megjelenik a programmenü száma, amelyikbe éppen belépett. A funkcióbeállítás ebben a programmenüben ezzel lezárult.

További funkciók beállítása:

- A Kapu-Nyit vagy Kapu-Zár gombokkal válasszon egy programmenüt.
- 2. Változtassa meg a funkciót.

A programozás befejezése:

6.17 15 jelű programmenü: az X2 impulzusbemenet reakciója

Itt állítható be, hogy a meghajtás az X2 aljzatra csatlakoztatott impulzusbemenet hatására miként viselkedjen.

Előkészítő lépések:

- 1. Ha a vezérlés még nincs programozó üzemmódban: A programozás a programozógombbal indítható (lásd a 6.3.1 fejezetet a 29. oldalon).
- 2. A Kapu-Nyit vagy Kapu-Zár gombokkal válassza ki a kívánt programmenüt (lásd a 6.3.2 fejezetet a 30. oldalon).
- **3.** Nyomja meg 1x a **Stop** gombot. A kijelzőn villogva megjelenik a beállított funkciószám.

Funkció beállítása:

MEGJEGYZÉS:

előírásokat!

Nyomja meg a **Kapu-Nyit** gombot. Minden egyes gombnyomás növeli a funkciószámot (a max. funkciószám 12).

vagy

Nyomja meg a Kapu-Zár gombot. Minden gombnyomás csökkenti a funkciószámot (a min. funkciószám []). Ha a funkciószám [] [], akkor a funkció ki van kapcsolva.

7. tábl: A beállítható funkciók

| □ l és ⊔ d funkciószámok: Ha a funkciószámot □ l-re vagy □ 2-re állítja, vegye figyelembe az | [] [] ¹⁾ | Impulzusfunkció (impulzuskövető vezérlés kézi működtetésű elemekhez, pl. nyomógomb, kéziadó, húzókapcsoló): Nyit – Stop – Zár – Stop – Nyit – Stop |
|--|----------------------------|---|
| Automata üzemmód Ha a 20-as programmenüben a | 01 | Impulzusfunkció (elektromos működtetésű elemekhez, pl. indukciós hurok): <i>Nyit (a Nyitva</i> végállásig) – <i>Zárás (a Zárva</i> végállásig) |
| funkciószám III-re vagy III-re lett beállítva, akkor a vezérlés a 15 jelű programmenü funkcióját figyelmen kívül hagyja. | 02 | Impulzusfunkció (elektromos működtetésű elemekhez, pl. indukciós hurok): <i>Kapu-Nyit</i> irányban: Nyit – Stop – Nyit – Stop (a <i>Nyitva</i> végállásig) |
| Kiegeszítéskent megmarad: Impulzusos nyitás Stop nélkül. Vegye figyelembe az országspecifikus | | A Kapu Zár irányban: Zár (a Zárva végállásig) – Stop – Nyit – Stop – Nyit (a Nyitva végállásig) |

Gyári beállítás

Önnek most a következő lehetőségek állnak a rendelkezésére:

Kilépés a programmenüből:

Nyomja meg 1x a Stop gombot. Megjelenik a programmenü száma, amelyikbe éppen belépett. A funkcióbeállítás ebben a programmenüben ezzel lezárult.

További funkciók beállítása:

- 1. A Kapu-Nyit vagy Kapu-Zár gombokkal válasszon egy programmenüt.
- 2. Változtassa meg a funkciót.

A programozás befejezése:

1x

6–43 ábra: A funkciószám kiválasztása

6.18 16 jelű programmenü: A parancsadó elemek reakciója

Itt a vezérlésházra integrált, és az X3/X10 aljzatra csatlakoztatott parancsadó elemek funkcióját lehet beállítani.

Előkészítő lépések:

- 1. Ha a vezérlés még nincs programozó üzemmódban: A programozás a programozógombbal indítható (lásd a 6.3.1 fejezetet a 29. oldalon).
- A programozas a programozogombbal inditnato (lasd a 6.3.1 fejezetet a 29. oldalon).
 A Kapu-Nyit vagy Kapu-Zár gombokkal válassza ki a kívánt programmenüt (lásd a 6.3.2 fejezetet a 30. oldalon).
- A kapu-ryit vagy kapu-zai gomborkai valassza ki a l
 Nyomja meg 1x a Stop gombot. A kijelzőn villogva megjelenik a beállított funkciószám.

Funkció beállítása:

- Nyomja meg a Kapu-Nyit gombot. Minden egyes gombnyomás növeli a funkciószámot (a max. funkciószám I 4). vagy
- Nyomja meg a Kapu-Zár gombot.
 Minden gombnyomás csökkenti a funkciószámot (a min. funkciószám 1).
 Ha a funkciószám 11, akkor a funkció ki van kapcsolva.



6–44 ábra: A funkciószám kiválasztása

MEGJEGYZÉS:

2 – 4 funkciószám:

Ha a **12**, **13** vagy **14** funkciószám kerül beállításra, vegye figyelembe az országos előírásokat!

Automata üzemmód

Ha a **20** jelű programmenüben a funkciószámként **1** vagy **2** lett beállítva, akkor a vezérlés a **16** jelű programmenü funkcióját figyelmen kívül hagyja.

Kiegészítésként megmarad:

- A **Kapu-Nyit** gomb hatására a kapu megállás nélkül nyit.
- A Kapu-Zár gomb hatására a nyitvatartási idő megszakad, ha a kapu nyitva van.
- **Stop** gomb = Stop
- 1/2-Nyitás gomb = nincs funkciója

Vegye figyelembe az országspecifikus előírásokat!

8. tábl: A beállítható funkciók

| [] [] ¹⁾ | Gombfunkciók a kapumegállítással váltakozva | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|
| | • Kapu-Nyit gomb: Nyit – Stop – Nyit – Stop – Nyit – Stop | | | |
| | • Kapu-Zár gomb: Zár – Stop – Zár – Stop – Zár – Stop | | | |
| 01 | Csak gombfunkciók | | | |
| | Kapu-Nyit gomb: Nyitás a végállásig, Kapu-Zár gomb megállítja a kaput. | | | |
| | Kapu-Zár gomb: zárás a végállásig, Kapu-Nyit gomb megállítja a kaput. | | | |
| 02 | Gombfunkció Stop általi irányváltással Zárás irányú kapufutásnál | | | |
| | A Kapu-Nyit gomb megállítja a kaput. Majd önállóan egy nyitás történik. | | | |
| ED | Gombfunkció irányváltással Nyitás irányú kapufutásnál | | | |
| | A Kapu-Zár gomb megállítja a kaput. Majd önmagától záródás történik. | | | |
| 04 | Gombfunkció Stop általi irányváltással mindkét irányban | | | |
| | A Kapu-Nyit gomb megállítja a záródást. Majd önállóan egy nyitás történik. | | | |
| | A Kapu-Zár gomb megállítja a nyitást. Majd önmagától záródás történik. | | | |

1) Gyári beállítás

Önnek most a következő lehetőségek állnak a rendelkezésére:

Kilépés a programmenüből:

 Nyomja meg 1x a Stop gombot. Megjelenik a programmenü száma, amelyikbe éppen belépett. A funkcióbeállítás ebben a programmenüben ezzel lezárult.

További funkciók beállítása:

- A Kapu-Nyit vagy Kapu-Zár gombokkal válasszon egy programmenüt.
- 2. Változtassa meg a funkciót.

A programozás befejezése:

6.19 17 jelű programmenü: A minizár megváltoztatja a parancsadó elemek reakcióját

Itt lehet beállítani, a parancsadó elemeknek a vezérlésházon lévő minizár működtetését követő viselkedését. A minizár mesterkapcsoló funkciót kap.

Előkészítő lépések:

- 1. Nyissa ki a vezérlést, és a minizár csatlakozását helyezze át a fedél tasztatúra-paneljén (lásd a 6-45 ábrát).
- 2. Ha a vezérlés még nincs programozó üzemmódban:
- A programozás a programozógombbal indítható (lásd a 6.3.1 fejezetet a 29. oldalon).
- 3. A Kapu-Nyit vagy Kapu-Zár gombokkal válassza ki a kívánt programmenüt (lásd a 6.3.2 fejezetet a 30. oldalon).
- Nyomja meg 1x a Stop gombot. A kijelzőn villogva megjelenik a beállított funkciószám.

Funkció beállítása:

 Nyomja meg a Kapu-Nyit gombot.
 Minden egyes gombnyomás növeli a funkciószámot (a max. funkciószám II).

vagy

 Nyomja meg a Kapu-Zár gombot. Minden gombnyomás csökkenti a funkciószámot (a min. funkciószám]). Ha a funkciószám]], akkor a funkció ki van kapcsolva.



6–45 ábra: A minizár csatlakoztatása, a fedél belső oldalán, áthelyezés X5-ről X4-re



6-46 ábra: A funkciószám kiválasztása

| Nr. | A minizár beállítása | Eredmény |
|-------------------------------------|-------------------------|--|
| [] [] ¹⁾ | - | Funkció nélkül |
| 01 | 1 | A vezérlésház gombjai lezárva (kivéve a Stop gomb). |
| 02 | 1 | Az összes külső vezérlőjel lezárva (kivéve a Stop gomb). |
| ED | 1 | A vezérlésház gombjai és az összes külső vezérlőjel lezárva (kivéve a Stop gomb). |
| 04 | 1 | A vezérlésház gombjai lezárva (kivéve a Stop gomb). A külső Kapu-Nyit és Kapu-Zár nyomógombok mestergombok lesznek. |
| 05 | 1 | Az összes külső vezérlőjel lezárva (kivéve a Stop gomb). A vezérlésház Kapu-Nyit és Kapu-Zár gombjai mestergombok lesznek. |
| 06 | 0 | A vezérlésház gombjai lezárva (kivéve a Stop gomb). |
| | 1 | A vezérlésház gombjai lezárva (kivéve a Stop gomb). A külső Kapu-Nyit és Kapu-Zár nyomógombok mestergombok lesznek. |
| ٢۵ | 0 | A 1/2-Nyitás gomb hatására a kapu egy impulzusra a Kapu-Zárva végállásból a Kapu-Nyitva végállásba fut (nyári üzem). |
| | 1 | A 1/2-Nyitás gomb hatására a kapu egy impulzusra a Kapu-Zárva végállásból a közbenső végállásba fut (téli üzem). |
| 08 | 0 | A 1/2-Nyitás gomb hatására a kapu a Kapu-Nyitva végállásba fut (nyári üzem), de automatikus utánzárás funkcióval. |
| | 1 | A 1/2-Nyitás gomb hatására a kapu a közbenső végállásba fut (téli üzem), de automatikus utánzárás funkcióval. |

9. tábl: A beállítható funkciók

1) Gyári beállítás

Önnek most a következő lehetőségek állnak a rendelkezésére:

Kilépés a programmenüből:

 Nyomja meg 1x a Stop gombot. Megjelenik a programmenü száma, amelyikbe éppen belépett. A funkcióbeállítás ebben a programmenüben ezzel lezárult.

További funkciók beállítása:

- 1. A Kapu-Nyit vagy Kapu-Zár gombokkal válasszon egy programmenüt.
- **2.** Változtassa meg a funkciót.

A programozás befejezése:

6.20 18/19 jelű programmenü: A K1 és K2 relék beállítása a multifunkciós panelen

A **K1** és **K2** relék meghatározott üzemállapotokban meghúzhatnak, oldhatnak vagy ütemesen kapcsolgathatnak. A beépítéshez lásd a 7.5 fejezetet a 64. oldalon.

A következő hozzárendelések érvényesek:

- 18 jelű programmenü = K1 relé
- 19 jelű programmenü = K2 relé

Előkészítő lépések:

- 1. Ha a vezérlés még nincs programozó üzemmódban:
- A programozás a programozógombbal indítható (lásd a 6.3.1 fejezetet a 29. oldalon).
- 2. A Kapu-Nyit vagy Kapu-Zár gombokkal válassza ki a kívánt programmenüt (lásd a 6.3.2 fejezetet a 30. oldalon).
- Nyomja meg 1x a Stop gombot. A kijelzőn villogva megjelenik a beállított funkciószám.

Funkció beállítása:

 Nyomja meg a Kapu-Nyit gombot.
 Minden egyes gombnyomás növeli a funkciószámot (a max. funkciószám [] 9).

vagy

 Nyomja meg a Kapu-Zár gombot. Minden gombnyomás csökkenti a funkciószámot (a min. funkciószám 1 1). Ha a funkciószám 11, akkor a funkció ki van kapcsolva.





6–47 ábra: Multifunkciós panel a K1 és K2 relékkel

10. tábl: A beállítható funkciók

6-48 ábra: A funkciószám kiválasztása

MEGJEGYZÉS:

II - II - funkciószám:

- Indítási figyelmeztetés = Jeladás nem automata üzemmódban minden kapufutás előtt és alatt.
- Előjelzés = Jeladás automata üzemmódban (utánzárás / forgalomirányítás) a Kapu-Zár irányba mozgás előtt, és minden kapufutás alatt.

Relé KI **П П**1) Kapu-Nyitva végállás kijelzése 20 Kapu-Zárva végállás kijelzése Közbenső végállás (1/2-Nyitás) kijelzése ED Törlőjel Kapu-Nyit parancsnál vagy Behajtás parancs jele 04 Hibajelzés a Display-en (zavar) kijelzése 05 Indítási figyelmeztetés / előjelzés tartósjel (figyeljen az időbeállításra a 06 09 jelű programmenüben) Indítási figyelmeztetés / előjelzés villog (figyeljen az időbeállításra a 09 ٢۵ jelű programmenüben) Meghajtás fut kijelzés 08 Felügyelet jelzés 09

1) Gyári beállítás

Önnek most a következő lehetőségek állnak a rendelkezésére:

Kilépés a programmenüből:

- Nyomja meg 1x a Stop gombot. Megjelenik a programmenü száma, amelyikbe éppen belépett. A funkcióbeállítás ebben a programmenüben ezzel lezárult.
- 1. A Kapu-Nyit vagy Kapu-Zár gombokkal válasszon egy

További funkciók beállítása:

- programmenüt.
- 2. Változtassa meg a funkciót.

A programozás befejezése:

6.21 20 jelű programmenü: Az üzemmódok beállítása

Itt lehet beállítani, hogy a vezérlés kézi vagy automatikus (utánzárás vagy forgalomirányítás) üzemmódban található-e.

Előkészítő lépések:

- 1. Ha a vezérlés még nincs programozó üzemmódban: A programozás a programozógombbal indítható (lásd a 6.3.1 fejezetet a 29. oldalon).
- A Kapu-Nyit vagy Kapu-Zár gombokkal válassza ki a kívánt programmenüt (lásd a 6.3.2 fejezetet a 30. oldalon).
- Nyomja meg 1x a Stop gombot.
 - A kijelzőn villogva megjelenik a beállított funkciószám.

Funkció beállítása:

 Nyomja meg a Kapu-Nyit gombot.
 Minden egyes gombnyomás növeli a funkciószámot (a max. funkciószám 12).

vagy

Nyomja meg a Kapu-Zár gombot.
 Minden gombnyomás csökkenti a funkciószámot (a min. funkciószám II).



6-49 ábra: A funkciószám kiválasztása

MEGJEGYZÉS:

A következőket kell beállítani:

| 11. tábl: 📙 l-es funkció | bszám |
|--------------------------|-------|
|--------------------------|-------|

| Programmenü | Beállítás |
|-------------|---|
| 09 | Az indítási figyelmeztetés / előjelzés ideje |
| 10 | Nyitvatartási idő |
| 18/19 | Multifunkciós panel - K1/K2 relé aktiválása |

12. tábl: 🛛 Z-es funkciószám

| Programmenü | Beállítás |
|-------------|--|
| 09 | Az indítási figyelmeztetés / előjelzés ideje |
| 10 | Nyitvatartási idő |

A forgalomirányítással való működtetésnek előfeltétele a panel szakszerű installációja (lásd a 7.3 fejezetet a 61. oldalon).

Önnek most a következő lehetőségek állnak a rendelkezésére:

Kilépés a programmenüből:

 Nyomja meg 1x a Stop gombot. Megjelenik a programmenü száma, amelyikbe éppen belépett. A funkcióbeállítás ebben a programmenüben ezzel lezárult.

További funkciók beállítása:

- A Kapu-Nyit vagy Kapu-Zár gombokkal válasszon egy programmenüt.
- 2. Változtassa meg a funkciót.

13. tábl: A beállítható funkciók

| 1) | Kézi üzemmód |
|----|-------------------|
| 01 | Utánzárás |
| 50 | Forgalomirányítás |

1) Gyári beállítás

A programozás befejezése:

6.22 21 jelű programmenü: A tesztelt személybejáró-érzékelő ellenőrzése

Itt az **X31** aljzatra (SKS záróélvédelmi panel) csatlakoztatott tesztelt személybejáró-érzékelő ellenőrzése be- vagy kikapcsolható.

Előkészítő lépések:

- 1. Ha a vezérlés még nincs programozó üzemmódban:
- A programozás a programozógombbal indítható (lásd a 6.3.1 fejezetet a 29. oldalon).
- A Kapu-Nyit vagy Kapu-Zár gombokkal válassza ki a kívánt programmenüt (lásd a 6.3.2 fejezetet a 30. oldalon).
 Nyomja meg 1x a Stop gombot.
- A kijelzőn villogva megjelenik a beállított funkciószám.

Funkció beállítása:

 Nyomja meg a Kapu-Nyit gombot.
 Minden egyes gombnyomás növeli a funkciószámot (a max. funkciószám 1).

vagy

 Nyomja meg a Kapu-Zár gombot.
 Minden gombnyomás csökkenti a funkciószámot (a min. funkciószám 10).



6-50 ábra: A funkciószám kiválasztása

Tesztelés ellenőrzése

MEGJEGYZÉS:

I-es funkciószám:

Ennek beprogramozásakor kialszik az SKS-kiértékelő egység sárga LED-je a *Kapu-Zárva* végállásban.

Önnek most a következő lehetőségek állnak a rendelkezésére:

Kilépés a programmenüből:

Nyomja meg 1x a Stop gombot. Megjelenik a programmenü száma, amelyikbe éppen belépett. A funkcióbeállítás ebben a programmenüben ezzel lezárult.

További funkciók beállítása:

- A Kapu-Nyit vagy Kapu-Zár gombokkal válasszon egy programmenüt.
- 2. Változtassa meg a funkciót.

kikapcsolva

14. tábl: A beállítható funkciók

| reszteles ellenorzese |
|----------------------------|
| bekapcsolva |
| Negatív tesztelésnél a |
| kapufutás 16-os hibajelzés |
| mellett gátolva van. |
| |

1) Gyári beállítás

1)

A programozás befejezése:

6.23 22 jelű menü: A végállás-pozíciók betanítása egy RWA-egység (pl. tűzjelző) parancsára

Az RWA-berendezés (füst- és hőelvezető) jele a forgalomirányító panel **E8** vezérlésbemenetén a kaput egy meghatározott, betanított magasságba nyitja fel. Ez a menü csak Totmann üzemmódban működik.

Előkészítő lépések:

- 1. Ha a vezérlés még nincs programozó üzemmódban:
 - A programozás a programozógombbal indítható (lásd a 6.3.1 fejezetet a 29. oldalon).
- 2. A Kapu-Nyit vagy Kapu-Zár gombokkal válassza ki a kívánt programmenüt (lásd a 6.3.2 fejezetet a 30. oldalon).
- Nyomja meg 1x a Stop gombot. Kijelzőn villogva megjelenik az L Ξ.

Közbenső végállás betanítása

- Tartsa nyomva a Kapu-Nyit gombot addig, amíg a kapu a kívánt végálláspozíciót el nem éri (Totmann üzem).
- Adott esetben korrigáljon a Kapu-Zár gombbal.

MEGJEGYZÉS

Minden Totmann-üzemmódú kapufutás után a vezérlés a kapu megállását követően a következő indítóparancsra csak kb. 1,5 mp múlva reagál. Ezen idő alatt a kijelző nem villog.

MEGJEGYZÉS

Az tűzjelző berendezésnek a vezérlésen megjelenő parancsa megállítja a kapufutást, majd 1 mp múlva a kapu a beprogramozott végállásba fut. A működő meghajtás csak a *Stop* parancs időtartamára áll le. A végállás elérését követően a vezérlés reteszelődik, és csak a vezérlés ki- és bekapcsolása után lehet újra üzemkésszé tenni (ha a tűzjelző jele már nincs jelen).

Az SKS élvédelem működésbe lépésekor a kapu visszanyit a **11** jelű programmenü programozása szerint. Az egymás utáni 3. működésbe lépést követően a kapu a **11** jelű hibajelzés mellett leáll. A fénysorompó működésbe lépésekor a kapu ellenirányú mozgást végez a **12, 13, 14** jelű menük programozása szerint. A kapu újra és újra a tűzjelzés szerinti pozíciót próbálja elérni.

Önnek most a következő lehetőségek állnak a rendelkezésére:

Kilépés a programmenüből:

 Nyomja meg 1x a Stop gombot. Megjelenik a programmenü száma, amelyikbe éppen belépett. A funkcióbeállítás ebben a programmenüben ezzel lezárult.

További funkciók beállítása:

- A Kapu-Nyit vagy Kapu-Zár gombokkal válasszon egy programmenüt.
- 2. Változtassa meg a funkciót.



6–51 ábra: Az RWA végálláspozíció betanítása

A programozás befejezése:

6.24 23 jelű programmenü: A sínvezetési mód kiválasztása

A meghajtást a használt sínevezetési módhoz be kell állítani. Ez megtalálható a gépkönyvben és a kapu típustábláján is.

Előkészítő lépések:

- 1. Ha a vezérlés még nincs programozó üzemmódban: A programozás a programozógombbal indítható (lásd a 6.3.1 fejezetet a 29. oldalon).
- A Kapu-Nyit vagy Kapu-Zár gombokkal válassza ki a kívánt programmenüt (lásd a 6.3.2 fejezetet a 30. oldalon).
- Nyomja meg 1x a Stop gombot. A kijelzőn villogva megjelenik a beállított funkciószám.

Funkció beállítása:

 Nyomja meg a Kapu-Nyit gombot.
 Minden egyes gombnyomás növeli a funkciószámot (a max. funkciószám 32).

vagy

Nyomja meg a Kapu-Zár gombot.
 Minden gombnyomás csökkenti a funkciószámot (a min. funkciószám 1).
 Ha a funkciószám 11, akkor nincs sínvezetési mód beállítva.



6-52 ábra: A funkciószám kiválasztása

| Sínvezetési mód | | Rasztermagasság mm-ben | Sínvezetési mód | | Rasztermagasság mm-ben |
|-----------------|---|------------------------|-----------------|---|------------------------|
| 1) | nincs beállítva | - | 17 | N2 normál sínvezetés (TR ²⁾) | 3500 - ≤ 4250 |
| 01 | ITO | - | 18 | N2 normál sínvezetés (TR ²⁾) | 4250 - ≤ 5000 |
| 02 | N1 normál sínvezetés L1/L2 alacsony sínvezetés | - 3500 | 19 | N3 normál sínvezetés (TR ²⁾) | 5000 - ≤ 7000 |
| ED | N2 normál sínvezetés | 3500 − ≤ 4250 | 20 | H4 emelt sínvezetés (TR²) Futósín-emelés ≤ 2000 mm | - 3500 |
| 04 | N2 normál sínvezetés | 4250 - ≤ 5000 | 51 | H4 emelt sínvezetés (TR ²⁾) Futósín-emelés > 2000 mm | - 3500 |
| 05 | N3 normál sínvezetés | 5000 - ≤ 7000 | 55 | H5 emelt sínvezetés (TR ²⁾) Futósín-emelés ≤ 2000 mm | 3500 - ≤ 4250 |
| 06 | H4 emelt sínvezetés emelés ≤ 2000 mm | - 3500 | 5 E C | H5 emelt sínvezetés (TR ²⁾) Futósín-emelés > 2000 mm | 3500 - ≤ 4250 |
| ٢٥ | H4 emelt sínvezetés Futósín-emelés > 2000 mm | - 3500 | 24 | H5 emelt sínvezetés (TR ²⁾) Futósín-emelés ≤ 2000 mm | 4250 - ≤ 5000 |
| 08 | H5 emelt sínvezetés Futósín-emelés ≤ 2000 mm | 3500 - ≤ 4250 | 25 | H5 emelt sínvezetés (TR ²⁾) Futósín-emelés > 2000 mm | 4250 - ≤ 5000 |
| 09 | H5 emelt sínvezetés Futósín-emelés > 2000 mm | 3500 - ≤ 4250 | 26 | H8 emelt sínvezetés (TR ²⁾) | 5000 - ≤ 7000 |
| 10 | H5 emelt sínvezetés Futósín-emelés ≤ 2000 mm | 4250 - ≤ 5000 | 27 | N1 BR 20 | - 3500 |
| 11 | H5 emelt sínvezetés Futósín-emelés > 2000 mm | 4250 - ≤ 5000 | 28 | N2 BR 20 | 3501 − ≤ 5000 |
| 15 | H8 emelt sínvezetés | 5000 - ≤ 7000 | 29 | H4 BR 20 | - 3500 |
| EI | V6 függőleges sínvezetés | - 3500 | ΒE | H5 BR 20 | 3501 - ≤ 5000 |
| 14 | V7 függőleges sínvezetés | 3500 - ≤ 4250 | 1 E | V6 BR 20 | - 3500 |
| 15 | V7 függőleges sínvezetés | 4250 - ≤ 5000 | 5E | V7 BR 20 | 3501 - ≤ 5000 |
| 16 | V9 függőleges sínvezetés | 5000 - ≤ 7000 | | | |
| | | | | | |

Gyári beállítás

2) TR = Tandemgörgő

Önnek most a következő lehetőségek állnak a rendelkezésére:

Kilépés a programmenüből:

 Nyomja meg 1x a Stop gombot. Megjelenik a programmenü száma, amelyikbe éppen belépett. A funkcióbeállítás ebben a programmenüben ezzel lezárult.

További funkciók beállítása:

- 1. A Kapu-Nyit vagy Kapu-Zár gombokkal válasszon egy programmenüt.
- **2.** Változtassa meg a funkciót.

A programozás befejezése:

6.25 99 jelű programmenü: Az adatok visszaállítása

E menüben lehet a vezérlőprogram különböző adatait visszaállítani.

Előkészítő lépések:

- 1. Ha a vezérlés még nincs programozó üzemmódban: A programozás a programozógombbal indítható (lásd a 6.3.1 fejezetet a 29. oldalon).
- A Kapu-Nyit vagy Kapu-Zár gombokkal válassza ki a kívánt programmenüt (lásd a 6.3.2 fejezetet a 30. oldalon).
- Nyomja meg 1x a Stop gombot.
 A kijelzőn villogva megjelenik a beállított funkciószám.

Funkció beállítása:

 Nyomja meg a Kapu-Nyit gombot.
 Minden egyes gombnyomás növeli a funkciószámot (a max. funkciószám 16).

Diagnózis céljából egy 00 kerül a hibatárolóba. Ezzel egy kezdőjelet kapnak az újonnan fellépő hibajelzések

Legalább 2 komplett öntartásos kapufutás elvégzése szükséges az erőhatárolása automatikus betanításához.

A kapufutásnak nem szabad megszakadnia.

vagy

Nyomja meg a Kapu-Zár gombot.
 Minden gombnyomás csökkenti a funkciószámot (a min. funkciószám 1).
 Ha a funkciószám 11, akkor nincs adat-visszaállítás.



6-53 ábra: A funkciószám kiválasztása

15. tábl: A beállítható funkciók

| 1) | Nincs adat-visszaállítás |
|----|---|
| 01 | A karbantartási intervallum visszaállítása |
| 02 | Jelzés elhelyezése a hibatárolóban |
| ED | A funkciók visszaállítása a gyári beállításra a 08-as programmenütől |
| 04 | Az összes programmenü funkcióinak visszaállítása a gyári beállításra |
| 05 | A közbenső végállás (½- <i>Nyitás</i>) pozíciójának törlése |
| 06 | A betanított erők törlése |

Gyári beállítás

Önnek most a következő lehetőségek állnak a rendelkezésére:

Kilépés a programmenüből:

- Nyomja meg 1x a Stop gombot. Megjelenik a programmenü száma, amelyikbe éppen belépett. A funkcióbeállítás ebben a programmenüben ezzel lezárult.
- További funkciók beállítása: 1. A Kapu-Nyit vagy Kapu-Zár
- gombokkal válasszon egy programmenüt.
- 2. Változtassa meg a funkciót.

A programozás befejezése:

 Tartsa nyomva 3 mp-ig a programozógombot.
 A kijelzőn megjelenik a megfelelő kapuhelyzet.

MEGJEGYZÉS:

2-es funkciószám:

(01 jelű szervizmenü).

7 Kiegészítők és bővítmények

7.1 Általános információk





7–1 ábra: Tömszelencék utólagos elhelyezésekor az előre kikönnyített helyeket csak **zárt** vezérlésfedél mellett törje ki



7–2 ábra: Bővítőpanel tartozékzacskó



7–3 ábra: Egy részegységnyi szélességű bővítőpanel szerelése a vezérlésházba, és kábelvezetés X51-hez







7–4 ábra: Egy részegységnyi szélességű bővítőpanel szerelése a bővítőházba, és kábelvezetés X51-hez

7–5 ábra: Kettő részegységnyi szélességű bővítőpanel szerelése a bővítőházba, és kábelvezetés X51-hez

7–6 ábra: Három részegységnyi szélességű bővítőpanel szerelése a bővítőházba, és kábelvezetés X51-hez

7.2 Záróélvédelem (SKS)

A záróélvédelem a következő komponensekből áll:

- Elosztódoboz SKS-panellel (1) (a kapulappal együttfutó biztonsági berendezések csatlakoztatása)
- Elosztódoboz Y-elemmel
- Elosztódoboz adapterpanellel, spirálkábellel és rendszervezeték

A meghajtás válaszát ezen biztonsági elemre a **11-es** programmenüben lehet beállítani.

| SKS-I | panel (1) |
|-------|---|
| X30 | A spirálkábel csatlakoztatása az adapterpanellel való összekötő elemként |
| X31 | Csatlakozás pl. lazakötél-kapcsolóhoz (7), személybejáró-érzékelőhöz (8), reteszérzékelőhöz (9) |
| X32 | Optoszenzoros záróélvédelem csatlakoztatása (vevő, fekete) |
| | MEGJEGYZÉS: |
| | Ne legyen egyidejűleg készülék csatlakoztatva az X33-ra! |
| X33 | 8k2 kontaktsín (WKL) csatlakoztatása |
| | MEGJEGYZÉS: |
| | Ne legyen egyidejűleg készülék csatlakoztatva az X32-ra! |
| X34 | Záróélvédelem összekötővezetékének csatlakoztatása |
| 24 V | LED (GN/zöld) világít, ha van tápfeszültség (= minden rendben) |
| SKS | LED (RD/piros) nem világít, ha a záróélvédelem nincs működésben (= minden rendben) |
| RSK | LED (YE/sárga) világít, ha a nyugalmi áramkör zárt (= minden rendben) |

| Y-elem (2) | | |
|------------|---|--|
| (4) | A lazakötél-kapcsoló csatlakoztatása | |
| (5) | A záróélvédelem optoszenzorának csatlakoztatása (adó, szürke) | |
| (6) | X34 csatlakozás – Záróélvédelem optoszenzorának összekötővezetéke | |

| Adap | Adapterpanel spirálkábel és rendszervezeték (3) | | |
|------|--|--|--|
| X30 | A spirálkábel és a rendszervezeték csatlakoztatása a vezérléssel való kapcsolathoz | | |



7–7 ábra: Záróélvédelem

7.3 Forgalomirányító panel

A forgalomirányító panellel egy relékontaktus áll rendelkezésre lámpás vezérléshez és opcionális felhasználáshoz. A panel közvetlenül 230 V tápfeszültségű fogyasztóhoz való csatlakozásra van tervezve. A vezérlőpanelhez való csatlakozás az **X51** aljzaton keresztül történik. Kiegészítő panelek az **X80/X82** aljzatokra csatlakoztathatók.

- K1 relé = Behajtás piros lámpa
- K2 relé = Behajtás zöld lámpa
- K3 relé = Kihajtás piros lámpa
- **K4 relé** = Kihajtás zöld lámpa

Az **X71**-en lévő, K1 - K4 relékhez tartozó kontaktusok az F1 biztosítékon keresztül az **X90** 1-es kapcsához vannak kötve. Max. kontakt terhelés: 500 W.

| A for | galomirányítás panel csatlakoztatása | |
|-------|---|--|
| X51 | Csatlakozás a vezérléshez | |
| X69 | + 24 V / max. 100 mA, egy rádiós vevőegység tápellátásához. | |
| X80 | Egy relépanel csatlakoztatása (lásd a 7.6 fejezetet a 65. oldalon) végálláskijelzéshez. Potenciálmentes kontaktus áll rendelkezésre a <i>Kapu-Nyitva</i> és <i>Kapu-Zárva</i> végállás kijelzéséhez. | |
| X82 | Egy relépanel csatlakoztatása (lásd a 7.6 fejezetet a 65. oldalon), ami itt a multifunkciós panellel azonos hatású. A potenciálmentes kontaktusokhoz a megfelelő funkciók a 18/19 jelű programmenükben állíthatók be. | |



MEGJEGYZÉS:

Az 1 – 4 jelű LED jelzi mindig a relék működését



7–9 ábra: X51 = csatlakozás a vezérléshez, LED5 = tápfeszültség, X80/82 = kiegészítő panelek csatlakoztatása.



7–10 ábra: Rádiós vevőegység csatlakoztatása Behajtás/Kihajtás parancshoz



7-11 ábra: A tápellátás és a relék kapcsolási rajza



7–12 ábra: A lámpák elrendezése

| A be | menetek meghatározása |
|-----------|--|
| E1 | Központi Kapu-Nyit Egy parancs e bemeneten megállítja a <i>Kapu-Zár</i> irányba haladó kaput, majd egy másodperc múlva a kapu a <i>Kapu-Nyitva</i> végállásba fut. Ez a folyamat csak a <i>Központi Kapu-Zár</i> vagy <i>Stop</i> paranccsal szakítható meg. A végállás elérését követően a vezérlés újra üzemkész. Egy kapcsoló (tartós kontaktus) e bemeneten deaktiválja az automatikus utánzárást. A csatlakoztatott piros lámpák villognak a <i>Kapu-Nyitva</i> végállásban is. E bemenetre kötött nyomógombbal a kapu felnyit, majd az automatikus utánzárás ideje után bezár. |
| E2 | Központi Kapu-Zár Egy parancs e bemeneten megállítja a <i>Kapu-Nyit</i> irányba haladó kaput, majd egy másodperc múlva a kapu a <i>Kapu-Zárva</i> végállásba fut. Ez a folyamat csak egy <i>Központi Kapu-Nyit</i> vagy <i>Stop</i> paranccsal szakítható meg. A végállás elérését követően a vezérlés újra üzemkész. Egy erre a bementre kötött kapcsoló (tartós kontaktus) bezárja és reteszeli a kaput. Egy erre a bemenetre kötött nyomógomb hatására a kapu bezár. |
| E3 | Behajtás parancs |
| E4 | Kihajtás parancs |
| E5 | Automatikus utánzárás Ki (csak automatikus utánzárású vezérlésnél) Egy erre a bemenetre kötött zárókontaktus (kapcsoló, időkapcsoló) hatására a kapu a <i>Kapu-Nyitva</i> végállásban marad, amíg a bemenet ismét fel nem szabadul. Megjegyzés: A kapu kiegészítésként csak a <i>Központi Kapu-Zárás</i> paranccsal zárható. |
| E6 | Elsőbbség a behajtásnak |
| E7 | Tartós behajtás Egy ide csatlakoztatott zárt kapcsoló a behajtásnak tartósan zöld jelet ad. Csak egy kihajtási parancs hatására vált a zöldfázis hajtásirányt. |
| E8 | RWA-berendezés (füst- és hőelvezetés) Az RWA-berendezésnek a vezérlésen megjelenő parancsa megállítja a kapufutást, majd 1 mp múlva a kapu a 22-es menüben beprogramozott végállásba fut. A működő meghajtás csak a <i>Stop</i> parancs időtartamára áll le. A végállás elérését követően a vezérlés reteszelődik, és csak a vezérlés ki- és bekapcsolása után lehet újra üzemkésszé tenni (és ha a tűzjelző jele már nincs jelen). Megjegyzés: Az SKS élvédelem működésbe lépésekor a kapu visszanyit a 11 jelű programmenü programozása szerint. Az egymás utáni 3. működésbe lépést követően a kapu a 11 jelű nozgást végez a 12, 13, 14 jelű menük programozása szerint. A kapu ellenirányú mozgást végez a 12, 13, 14 jelű menük programozása szerint. A kapu |

VIGYÁZAT

Idegenfeszültség

Idegenfeszültség az **X60/X61** sorkapcsokon az elektronika tönkremeneteléhez vezet.

► Kerülje, hogy idegenfeszültség kerüljön e sorkapcsokra.

MEGJEGYZÉS:

Állítsa be az üzemmódot a 20-as menüben (lásd az 50. oldalt).

Az összes biztonsági elem (pl. SKS, fénysorompó) továbbra is aktív.



7–13 ábra: E1 – E4 bemenetek csatlakoztatása



7–14 ábra: E5 – E8 bemenetek csatlakoztatása

7.4 Központi-vezérlés panel

E panellel feladatok fogadhatók pl. központi vezérlőegységtől és tűzjelző berendezéstől. A vezérlőpanelhez való csatlakozás az **X51** aljzaton keresztül történik. A vezérlőpanelhez való csatlakozás az **X80/X82** aljzaton keresztül történik

| Közp | Központivezérlés-panel csatlakoztatása | | |
|------|--|--|--|
| X51 | Csatlakozás a vezérléshez | | |
| X69 | +24 V / max. 100 mA, egy rádiós vevőegység tápfeszültségéhez. | | |
| X80 | Egy relépanel csatlakoztatása (lásd a 7.6 fejezetet a 65. oldalon) végálláskijelzéshez. Potenciálmentes kontaktus áll rendelkezésre a <i>Kapu-Nyitva</i> és <i>Kapu-Zárva</i> végállás kijelzéséhez. | | |
| X82 | Egy relépanel csatlakoztatása (lásd a 7.6 fejezetet a 65. oldalon), ami itt a multifunkciós panellel azonos hatású. A potenciálmentes kontaktusokhoz a megfelelő funkciók a 18/19 jelű programmenükben állíthatók be. | | |

A bemenetek meghatározása

| E1 | Központi Kapu-Nyit Egy parancs e bemeneten megállítja a <i>Kapu-Zár</i> irányba haladó kaput, majd egy másodperc múlva a kapu a <i>Kapu-Nyitva</i> végállásba fut. Ez a folyamat csak a <i>Központi Kapu-Zár</i> vagy <i>Stop</i> paranccsal szakítható meg. A végállás elérését követően a vezérlés újra üzemkész. Egy kapcsoló (tartós kontaktus) e bemeneten deaktiválja az automatikus utánzárást. A csatlakoztatott piros lámpák villognak a <i>Kapu-Nyitva</i> végállásban is. E bemenetre kötött nyomógombbal a kapu felnyit, majd az automatikus utánzárási ideje után bezár. |
|----|---|
| E2 | Központi Kapu-Zár Egy parancs e bemeneten megállítja a <i>Kapu-Nyit</i> irányba haladó kaput, majd egy másodperc múlva a kapu a <i>Kapu-Zárva</i> végállásba fut. Ez a folyamat csak egy <i>Központi Kapu-Nyit</i> vagy <i>Stop</i> paranccsal szakítható meg. A végállás elérését követően a vezérlés újra üzemkész. Egy erre a bementre kötött kapcsoló (tartós kontaktus) bezárja és reteszeli a kaput. Egy erre a bemenetre kötött nyomógomb hatására a kapu a <i>Kapu-Zárva</i> végállásba fut. |
| E3 | Automatikus utánzárás Ki (csak automatikus utánzárású vezérlésnél) Egy erre a bemenetre kötött zárókontaktus (kapcsoló, időkapcsoló) hatására a kapu a <i>Kapu-Nyitva</i> végállásban marad, amíg a bemenet ismét fel nem szabadul. Megjegyzés: A kapu kiegészítésként csak a <i>Központi Kapu-Zárás</i> paranccsal zárható. |
| E4 | RWA-berendezés (füst- és hőelvezetés) Az RWA-berendezésnek a vezérlésen megjelenő parancsa megállítja a kapufutást, majd 1 mp múlva a kapu a 22-es menüben beprogramozott végállásba fut. A működő meghajtás csak a <i>Stop</i> parancs időtartamára áll le. A végállás elérését követően a vezérlés reteszelődik, és csak a vezérlés ki- és bekapcsolása után lehet újra üzemkésszé tenni (és ha a tűzjelző jele már nincs jelen). Megjegyzés: Az SKS élvédelem működésbe lépésekor a kapu visszanyit a 11 jelű programmenü programozása szerint. Az egymás utáni 3. működésbe lépést követően a kapu a 11 jelű hibajelzés mellett leáll. A fénysorompó működésbe lépésekor a kapu ellenirányú mozgást végez a 12, 13, 14 jelű menük programozása szerint. A kapu újra és újra a tűzjelzés szerinti pozíciót próbálja elérni. |

VIGYÁZAT

Idegenfeszültség

Idegenfeszültség az X60 sorkapcson az elektronika tönkremeneteléhez vezet.

► Kerülje, hogy idegenfeszültség kerüljön e sorkapcsokra.

MEGJEGYZÉS:

Az összes biztonsági elem (pl. SKS, fénysorompó) továbbra is aktív.







7–16 ábra: X51 = csatlakozás a vezérléshez, X80/82 = csatlakozás kiegészítő panelek számára



7–17 ábra: E1 – E4 bemenetek csatlakoztatása

7.5 Multifunkciós panel

A multifunkciós panellel 2 relékontaktus biztosítható végálláskijelzéshez, törlőjelhez a *Kapu-Nyit* parancsnál, az *automatikus utánzárás Ki* jelhez, hibajelzéshez és indítási figyelmeztetéshez/előjelzéshez. A megfelelő funkciók az alábbi helyeken állíthatók be: **18** jelű programmenü = **1** jelű relé, **19** jelű programmenü = **2** jelű relé.



7–18 ábra: A panel felépítése



7–19 ábra: X51 = csatlakozás a vezérléshez, X80 = csatlakozás a végálláspanel számára



7–20 ábra: Relék kapcsolási rajza, és csatlakoztatási példa 230 V-os lámpákhoz

| A multifunkciós panel csatlakoztatása | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|---|--|--|
| X51 | Csatlakozás a vezérléshez | | | | |
| X61 | 1 jelű kapocs= E1 bemenet 2 jelű kapocs = GND | Automatikus utánzárás Ki (csak automatikus utánzárású vezérlésnél) Egy erre a bemenetre kötött zárókontaktus (kapcsoló, időkapcsoló) hatására a kapu a <i>Kapu-Nyitva</i> végállásban marad, amíg a bemenet ismét fel nem szabadul. Megjegyzés: A kapu kiegészítésként csak a Központi Kapu-Zárás paranccsal zárható. | | | |
| X70 | K1 relé csatlakoztatása | | | | |
| | 1 jelű kapocs | Nyitókontaktus | max. kontakt terhelés: 500 W / 250 V AC 2,5 A / 30 V DC | | |
| | 2 jelű kapocs | Közös kontaktus | | | |
| | 3 jelű kapocs | Zárókontaktus | | | |
| X70 | K2 relé csatlakoztatása | | | | |
| | 4 jelű kapocs | Nyitókontaktus | max. kontakt terhelés: 500 W / 250 V AC 2,5 A / 30 V DC | | |
| | 5 jelű kapocs | Közös kontaktus | | | |
| | 6 jelű kapocs | Zárókontaktus | | | |
| X80 | Egy relépanel csatlakoztatása (lásd a 7.6 fejezetet a 65. oldalon) végálláskijelzéshez. Potenciálmentes kontaktus áll rendelkezésre a Kapu-Nyitva és Kapu-Zárva végállás kijelzéséhez. | | | | |
| X90 | 1 jelű kapocs / 2 jelű kapocs | Itt az F1 (T 2.5A H 250 V) biztosítékon keresztül 230 V-os biztosított üzemi feszültség áll a fogyasztó rendelkezésére. | | | |

| VIGYÁZAT | | | |
|--|--|--|--|
| Idegenfeszültség | | | |
| ldegenfeszültség az X61 sorkapcson az elektronika tönkremeneteléhez vezet. | | | |
| Kerülje, hogy idegenfeszültség kerüljön e sorkapcsokra. | | | |
| | | | |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | |

MEGJEGYZÉS:

YE (sárga) LED jelzi, hogy a relé működésben van



7–21 ábra: Az E1 bemenet csatlakoztatása

7.6 Végálláskijelző panel

Végálláskijelző panel potenciálmentes kontaktussal.

- Az X80 aljzatra csatlakoztatva a multifunkciós panel / forgalomirányító panel végálláskijelzéssel bővül
- Az X82 aljzatra csatlakoztatva a forgalomirányító panel / központi vezérlés panel programozható jelzésekkel bővül (18 jelű programmenü az 1 jelű reléhez, a 19 jelű programmenü a 2 jelű reléhez).





7–23 ábra: Csatlakozás meglévő

panelre X80-on keresztül



7–24 ábra: A relék kapcsolási rajza

7-22 ábra: A panel felépítése

MEGJEGYZÉS:

YE (sárga) LED jelzi, hogy a relé működésben van

| Csatlakozás az X73 sorkapocsra, K1 relé | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| 1 jelű kapocs | Nyitókontaktus | max. kontakt terhelés: 500 W / 250 V AC | | | |
| 2 jelű kapocs | Közös kontaktus | | | | |
| 3 jelű kapocs | elű kapocs Zárókontaktus Zárókontaktus | | | | |
| Csatlakozás az X73 sorkapocsra, K2 relé | | | | | |
| 4 jelű kapocs | Nyitókontaktus | max. kontakt terhelés: 500 W / 250 V AC 2,5 A / 30 V DC | | | |
| 5 jelű kapocs | Közös kontaktus | | | | |
| 6 jelű kapocs | Zárókontaktus | | | | |

8 Karbantartás / szerviz

8.1 Általános információk a karbantartáshoz / szervizhez

🛆 VIGYÁZAT

Tápfeszültség és sérülésveszély

A karbantartási és szervizmunkálatok közben veszélyek léphetnek fel. Ezért a következő utasításokat feltétlenül vegye figyelembe:

- Karbantartási- és szervizmunkálatokat csak arra kiképzett és feljogosított személy végezhet a helyi / országos biztonsági előírások betartásával.
- Először feszültségmentesítse a berendezést, majd a biztonsági előírásoknak megfelelően biztosítsa azt az illetéktelen visszakapcsolás ellen, mielőtt a következő munkálatokat elvégezné:
 - karbantartási és szervizmunkálatok
 - hibaelhárítás
 - a biztosítékok cseréje
- A karbantartási kireteszelést / biztosított gyorskireteszelést csak akkor szabad működtetni, ha a kapu zárt állapotban van.

Sérülésveszély a Kapu-Zár irányban történő ellenőrizetlen kapumozgás révén a súlykiegyenlítő rugók törése esetén Kapu-Zár irányú ellenőrizetlen kapumozgáshoz vezet, ha a súlykiegyenlítő rugó törésekor a kapu nincs teljesen zárt állapotban és

- a. a WE karbantartási kireteszelés vagy
- b. a SE/ASE biztosított kireteszelés

működésben van.

- Az Ön biztonsága érdekében a kapuszerkezetet csak akkor reteszelje szét, ha a kapu zárva van.
- Soha ne álljon a nyitott kapu alá.

A kapu lezuhanásához vezet, ha egy rugótörésbiztosítás nélküli, a meghajtásától szétreteszelt kaput kézzel működtetnek (pl. karbantartási munkák során), és eközben a súlykiegyenlítő rugó eltörik.

- Az ilyen kaput ne működtesse kézzel hosszabb ideig, mint ameddig feltétlenül szükséges és a kapu meghajtással való visszareteszeléséig ne hagyja a kaput felügyelet nélkül.
- Soha ne álljon a nyitott kapu alá.

8.2 A kapu árammentes működtetése a karbantartási / szervizmunkák során

A kapu árammentes működtetése:

- 1. Feszültségmentesítse a berendezést.
- Zárt kapu mellett működtesse a karbantartási kireteszelést (lásd a 8–1 ábrát) vagy a biztosított kireteszelést (lásd a 8–2 ábrát).
- **3.** Tolja a kaput kézzel a kívánt irányba.



8-1 ábra: Karbantartási kireteszelés

8-2 ábra: Biztosított kireteszelés

8.3 A kapu árammentes működtetése zavarok esetén

A kapu árammentes működtetése:

- 1. Feszültségmentesítse a berendezést.
- 2. Működtesse a kaput a következőképpen:
 - a. Tengelyhajtás takarósapkával (lásd a 8–3 ábrát): Zárt kapu mellett működtesse a karbantartási kireteszelést (lásd a 8–1 ábrát) vagy a biztosított kireteszelést (lásd a 8–2 ábrát). Tolja a kaput kézzel a kívánt irányba.
 - b. Tengelyhajtás kézikurblival (lásd a 8–4 ábrát): a kézikrubli tekerésével mozgassa a kaput a kívánt irányba.
 - c. Tengelyhajtás szükséglánccal (lásd a 8–5 ábrát): a kézilánc húzásával mozgassa a kaput a kívánt irányba.

MEGJEGYZÉS:

A kapunak csak zavar esetén történő működtetésére szolgál a kézikurbli vagy kézilánc.



8–3 ábra: Tengelyhajtás takarósapkával

8-5 ábra: Tengelyhajtás kézilánccal



8.4 Szervizmenü

8.4.1 A szervizmenü lekérdezésének lépései

▲ FIGYELMEZTETÉS

Sérülésveszély ellenőrizetlen kapumozgás miatt

A szervizmenü lekérdezése során a kapu mozgásba jöhet, és ez személyi vagy tárgyi sérülések okozója lehet.

Győződjön meg arról, hogy a kapu veszélyzónájában nincsenek személyek vagy tárgyak.

8.4.2 A tápellátás biztosítása és a szervizmenü behívása

A tápellátás biztosítása:

- Dugja a CEE-dugaszt a hálózati aljzatba.
- 2. A főkapcsolót (opcionális) fordítsa az 1-es pozícióba.

A szervizmenü behívása:

 Tartsa nyomva a Stop gombot 5 mp hosszan.
 A kijelzőn megjelenik a II.



8–6 ábra: Tápellátás biztosítása. Főkapcsoló (opcionális) 1-es állásra



8–7 ábra: A szervizmenü behívása

8.4.3 A szervizmenü-számok lekérdezése

A szervizmenü-szám kiválasztása:

- Nyomkodja a Kapu-Nyit gombot addig, amíg a kívánt szervizmenü-számhoz nem ér.
- Visszalépéshez használja a Kapu-Zár gombot.

Belépés a választott számú szervizmenübe:

 Ha a kijelzőn megjelenik a kívánt szervizmenü-szám, nyomja meg 1x a Stop gombot.
 A kijelzőn villogva megjelenik a - - szimbólum a számsor elejének kijelzéséhez.



8–8 ábra: A szervizmenü-szám kiválasztása



8–9 ábra: Belépés a választott számú szervizmenübe. Kijelzésre kerül a számsor eleje.

 Nyomja meg a Kapu-Zár gombot annyiszor, amíg a teljes számsor kijelzésre nem kerül.
 A számsor végét a - jelzi.
 A Kapu-Zár gomb újabb megnyomására ismét a számsor eleje kerül kijelzésre.

Kilépés a szervizmenüből:

 Nyomja meg 1x a Stop gombot. Megjelenik az eredetileg kiválasztott szervizmenü-szám (például []).

További számsorok lekérdezése:

 Válasszon új szervizmenüszámokat, majd kérdezze le a megfelelő számsorokat.

A szervizmenü befejezése:

- 1. Válassza ki a 🛛 🛛 -ás szervizmenü-számot.
- 2. Nyomja meg 1x a Stop gombot. vagy
- 30 mp-ig ne nyomjon meg egyetlen gombot sem.
 A kijelzőn megjelenik a megfelelő kapuhelyzet.



8–10 ábra: A számsor teljes megjelenítése



8–12 ábra: Új szervizmenü-szám kiválasztása



8–11 ábra: Kilépés a szervizmenüből. Megjelenik a szervizmenü-szám.



8-13 ábra: A szervizmenü befejezése

MEGJEGYZÉS:

Ha 30 mp-ig nem történik gombnyomás, akkor a szervizmenü befejeződik.

B 460 FU

8.5 01 jelű szervizmenü: Hibajelzések

E menüben a felmerült utolsó 10 hiba, 2-jegyű számként kerül megjelenítésre. Ha újabb hiba kerül eltárolásra, akkor a legrégebbi törlődik.

Előkészítő lépések:

- 1. Ha a vezérlés még nincs a szervizmenü módban:
 - hívja be a szervizmenüt (lásd a 8.4.2. fejezetet a 69. oldalon) és váltson a megfelelő szervizmenüre.
- 2. A Kapu-Nyit vagy Kapu-Zár gombokkal válassza ki a megfelelő szervizmenüt (lásd a 8.4.3 fejezetet a 69. oldalon).
- Nyomja meg 1x a Stop gombot. A kijelző villogva megjeleníti a számsor elejét.

Az utolsó 10 hiba lekérdezése:

 A Kapu-Zár gombbal lehet a számsor elejétől – – a számsor végéig – – az utolsó 10 hibát lekérdezni. Eközben a legújabb hiba kerül először ábrázolásra, a legrégebbi utoljára.
 A hibák 2-jegyű számként kerülnek ábrázolásra.



8–14 ábra: Az utolsó 10 hiba lekérdezése. PI. Ҷ l-es, ҴҶ-es, ∃∃-as hibaszám

| | ···· 88 |
|---------------------------------|-----------------|
| | ····· [].[8] |
| | ···· 2 8 |
| B | ···· BB |
| B . B . | ···· 8 8 |

8–15 ábra: A hibaszámok kijelzése

MEGJEGYZÉS:

Ha 30 mp-ig nem történik gombnyomás, akkor a szervizmenü önmagától befejeződik.

| Hibaszámok és azok okai (lásd a 8.11. fejezetet a 77. oldalon) | | | |
|--|-----------------------------|--|--|
| 0104 | Nyitott nyugalmi áramkör | | |
| 1118 | Aktív biztonsági elem | | |
| 2128 | Kapumozgások | | |
| 8 E } E | Hardver-komponensek | | |
| 4148 | Rendszerhiba / Kommunikáció | | |

Váltás más szervizmenü-számra:

- **1.** Nyomja meg 1x a **Stop** gombot.
- 2. Válasszon új szervizmenü-számot.

A szervizmenü befejezése:

- 1. Válassza ki a 🛛 🖛 ás szervizmenü-számot.
- Nyomja meg 1x a Stop gombot. vagy

30 mp-ig ne nyomjon meg egyetlen gombot sem.

8.6 02 jelű szervizmenü: Üzemórák száma az utolsó karbantartás óta

E menüben az utolsó karbantartás óta a hálózaton töltött üzemórák száma kerül kijelzésre. Maximum 999999 óra jelezhető ki. Ez az üzemóra-számláló a 99 jelű menü, 🛽 I-es funkciójával visszaállítható.

Előkészítő lépések:

- 1. Ha a vezérlés még nincs a szervizmenü módban:
 - hívja be a szervizmenüt (lásd a 8.4.2. fejezetet a 69. oldalon) és váltson a megfelelő szervizmenüre.
- 2. A Kapu-Nyit vagy Kapu-Zár gombokkal válassza ki a megfelelő szervizmenüt (lásd a 8.4.3 fejezetet a 69. oldalon).
- 3. Nyomja meg 1x a Stop gombot.
 - A kijelző villogva megjeleníti a számsor elejét.

Az üzemóraszámok lekérdezése (például 123456):

- 1. A Kapu-Zár gombbal hívja be a 100.000-es és a 10.000-es számjegyet (például 12).
- 2. A Kapu-Zár gomb újabb megnyomására az 1000-es és a 100-as számjegy jelenik meg (például 34).
- A Kapu-Zár gomb újabb megnyomására a 10-es és az 1-es számjegy jelenik meg (például 5 b).

MEGJEGYZÉS:

Kb. 365 nap hálózaton töltött üzemidő után a Display-en minden egyes gombnyomásra megjelenik egy 1 n üzenet. Ez szolgál figyelmeztetésként, hogy legalább az éves felülvizsgálatot feltétlenül el kell végezni.



8–16 ábra: Az üzemórák lekérdezése

Váltás más szervizmenü-számra:

- 1. Nyomja meg 1x a Stop gombot.
- 2. Válasszon új szervizmenü-számot.

A szervizmenü befejezése:

- 1. Válassza ki a 🛛 🖓-ás szervizmenü-számot.
- 2. Nyomja meg 1x a Stop gombot. vagy

30 mp-ig ne nyomjon meg egyetlen gombot sem.

MEGJEGYZÉS:

Ha 30 mp-ig nem történik gombnyomás, akkor a szervizmenü önmagától befejeződik.
8.7 03 jelű szervizmenü: Összes nyitásciklus száma

E menüben a kapu nyitásciklusainak száma kerül kijelzésre. Mindig, amikor a kapu eléri a *Kapu-Zárva* végállást, a ciklusszámláló továbbugrik egyet. Maximum 999999 ciklus jelezhető ki.

Előkészítő lépések:

- 1. Ha a vezérlés még nincs a szervizmenü módban: hívja be a szervizmenüt (lásd a 8.4.2. fejezetet a 69. oldalon) és váltson a megfelelő szervizmenüre.
- A **Kapu-Nyit** vagy **Kapu-Zár** gombokkal válassza ki a megfelelő szervizmenüt (lásd a 8.4.3 fejezetet a 69. oldalon). 2. Nyomja meg 1x a **Stop** gombot.
- A kijelző villogva megjeleníti a számsor elejét.

A nyitásciklusok lekérdezése (például 123456):

- A Kapu-Zár gombbal hívja be a 100.000-es és a 10.000-es számjegyet (például 2).
- A Kapu-Zár gomb újabb megnyomására az 1000-es és a 100-as számjegy jelenik meg (például ∃ Ҷ).
- A Kapu-Zár gomb újabb megnyomására a 10-es és az 1-es számjegy jelenik meg (például 5 b).



8–17 ábra: A nyitásciklusok számának lekérdezése

MEGJEGYZÉS:

Ha 30 mp-ig nem történik gombnyomás, akkor a szervizmenü önmagától befejeződik.

Váltás más szervizmenü-számra:

- 1. Nyomja meg 1x a **Stop** gombot.
- 2. Válasszon új szervizmenü-számot.

A szervizmenü befejezése:

- 1. Válassza ki a 🛛 🖓-ás szervizmenüszámot.
- Nyomja meg 1x a Stop gombot.
 vagy
 30 mp-ig ne nyomjon meg egyetlen gombot sem.

8.8 04 jelű szervizmenü: Összes üzemóra száma

E menüben az összes hálózatra kötött üzemóra kerül kijelzésre. Maximum 999999 óra jelezhető ki. Ez a számláló nem nullázható le.

Előkészítő lépések:

- 1. Ha a vezérlés még nincs a szervizmenü módban:
 - hívja be a szervizmenüt (lásd a 8.4.2. fejezetet a 69. oldalon) és váltson a megfelelő szervizmenüre.
- 2. A Kapu-Nyit vagy Kapu-Zár gombokkal válassza ki a megfelelő szervizmenüt (lásd a 8.4.3 fejezetet a 69. oldalon).
- **3.** Nyomja meg 1x a **Stop** gombot.
- A kijelző villogva megjeleníti a számsor elejét.

Az üzemóraszámok lekérdezése (például 123456):

- 1. A Kapu-Zár gombbal hívja be a 100.000-es és a 10.000-es számjegyet (például 2).
- A Kapu-Zár gomb újabb megnyomására az 1000-es és a 100-as számjegy jelenik meg (például 34).
- A Kapu-Zár gomb újabb megnyomására a 10-es és az 1-es számjegy jelenik meg (például 5 μ).



8-18 ábra: Az üzemórák lekérdezése

Váltás más szervizmenü-számra:

- **1.** Nyomja meg 1x a **Stop** gombot.
- 2. Válasszon új szervizmenü-számot.

A szervizmenü befejezése:

- 1. Válassza ki a 🛛 🖓-ás szervizmenü-számot.
- Nyomja meg 1x a Stop gombot.
 vagy
 - 30 mp-ig ne nyomjon meg egyetlen gombot sem.

MEGJEGYZÉS:

Ha 30 mp-ig nem történik gombnyomás, akkor a szervizmenü önmagától befejeződik.

8.9 05-23 szervizmenü: A programmenük funkciószámai

E menüben lehet a programmenük beállított funkciószámait megtekinteni. Itt a programmenük funkciószámainak a szervizmenük értéke felel meg.

Előkészítő lépések:

- 1. Ha a vezérlés még nincs a szervizmenü módban:
 - hívja be a szervizmenüt (lásd a 8.4.2. fejezetet a 69. oldalon) és váltson a megfelelő szervizmenüre.
- A Kapu-Nyit vagy Kapu-Zár gombokkal válassza ki a megfelelő szervizmenüt (lásd a 8.4.3 fejezetet a 69. oldalon). Itt a szervizmenü-szám azonos jelentésű a programmenü számával (pl. az 05 jelű szervizmenü megfelel az 05 jelű programmenünek).

A funkciószámok lekérdezése:

Nyomja meg 1x a Stop gombot. A kijelzőn villogva megjelenik a beállított funkciószám. Ha villogva a - jel jelenik meg, akkor az adott programmenühöz nincs funkció beállítva.



8–19 ábra: Pl. 3 kijelzése = 3-as funkciószám, és pl. - - = nincs beállított funkció

MEGJEGYZÉS:

Ha 30 mp-ig nem történik gombnyomás, akkor a szervizmenü önmagától befejeződik.

Váltás más szervizmenü-számra:

- **1.** Nyomja meg 1x a **Stop** gombot.
- 2. Válasszon új szervizmenü-számot.

A szervizmenü befejezése:

gombot sem.

- 1. Válassza ki a 🛛 🖓-ás szervizmenüszámot.
- Nyomja meg 1x a Stop gombot.
 vagy
 30 mp-ig ne nyomjon meg egyetlen

8.10 99 jelű szervizmenü: szoftververzió és vezérléstípus

E menüben a szoftververzió és a vezérléstípus kerül kijelzésre.

Előkészítő lépések:

- 1. Ha a vezérlés még nincs a szervizmenü módban: hívja be a szervizmenüt (lásd a 8.4.2. fejezetet a 69. oldalon) és váltson a megfelelő szervizmenüre.
- A Kapu-Nyit vagy Kapu-Zár gombokkal válassza ki a megfelelő szervizmenüt (lásd a 8.4.3 fejezetet a 69. oldalon).
- Nyomja meg 1x a Stop gombot.
 A kijelző villogva megjeleníti a számsor elejét.

A szoftververzió és a vezérléskivitel lekérdezése (például 01.04-02):

- A Kapu-Zár gombbal a szoftververzió első két számjegye hívható be (például]).
- A Kapu-Zár gomb ismételt megnyomására a szoftververzió utolsó két számjegye jelenik meg (például 4).
- 3. A Kapu-Zár gomb ismételt megnyomására a vezérléstípus száma jelenik meg (például 2).



8–20 ábra: A szoftververzió és vezérléskivitel lekérdezése

Váltás más szervizmenü-számra:

- **1.** Nyomja meg 1x a **Stop** gombot.
- 2. Válasszon új szervizmenü-számot.

A szervizmenü befejezése:

- 1. Válassza ki a 🛛 🔂-ás szervizmenü-számot.
- 2. Nyomja meg 1x a Stop gombot. vagy

30 mp-ig ne nyomjon meg egyetlen gombot sem.

MEGJEGYZÉS:

Ha 30 mp-ig nem történik gombnyomás, akkor a szervizmenü önmagától befejeződik.

8.11 Hibakijelzés a Display-en

▲ FIGYELMEZTETÉS

Sérülésveszély ellenőrizetlen kapumozgás miatt

A hibaelhárítás során a kapu mozgásba jöhet, és ez személyek és tárgyak beszorulását okozhatja.

- A hibaelhárítás előtt feszültségmentesítse a berendezést.
- Biztosítsa a berendezést az illetéktelen visszakapcsolás ellen.

A hibák egy megfelelő számkijelzés révén kerülnek a Display-en ábrázolásra. Egyúttal a villogó pont is felhívja a figyelmet a hibakijelzésre.

8.11.1 Hibajelzések / hibaelhárítás

| Hibaszám | Hibaleírás | A hiba oka / hibaelhárítás | | | | |
|------------------------|---|---|--|--|--|--|
| Nyugalmi áramkör (RSK) | | | | | | |
| | RSK általánosan nyitva | Vezérlésház ► Ellenőrizze az áthidalást az X1, X3 aljzaton ► Ellenőrizze az X10 rövidzár-dugaszát | | | | |
| 02 | A záróélvédelem nyugalmi áramköre nyitott | Élvédelmi csatlakozódoboz Sárga LED BE: Ellenőrizze a spirálkábel színsorrendjét az X30-on. Sárga LED KI: Minden X31 aljzatnak foglaltnak kell lennie. Ellenőrizze a személybejáró, tolóretesz érzékelőjét. Az X33-ra csatlakoztatott 8k2 kontaktsín esetén az X34-be egy rövidzárdugót kell tenni. | | | | |
| ED | Nyitva van a nyugalmi áramkör az X40 aljzaton | Meghajtás A meghajtás túlmelegedett A meghajtás szükségműködtető egysége használatban van | | | | |
| 04 | Nyitva van a nyugalmi áramkör az X50 aljzaton | Vezérlésház Minizár, csatlakoztatva X4 -re, de 0 állásban van. | | | | |
| Aktív biztonsági | elem | | | | | |
| 11 | SKS élvédelem tesztelése az X30 aljzaton nem sikerült vagy az SKS élvédelem működésbe lépett. | Élvédelmi csatlakozódoboz Piros LED BE: Ellenőrizze az optoszenzorokat. Ellenőrizze X34 csatlakozóvezetékét. X33-nak nem szabad foglaltnak lennie. Piros LED KI: Ellenőrizze a spirálkábel színsorrendjét. A kapu csak Totmann üzemmódban záródik: Nyomja meg a nyomógombot -> Öntartási próba -> Hibajelzés. Még egyszeri gombnyomásra a kapu Totmann üzemmódban záródik. VL A fénysorompó optikája esetleg elszennyeződött | | | | |
| 15 | A biztonsági egység tesztelése az X20 aljzaton nem sikerült vagy a biztonsági egység működésbe lépett. | Fénysorompó esetén ellenőrizze azok irányát. Fénysorompónál az adó és a vevő közötti kapcsolathoz egy P verziójú Y-elemre van szükség. | | | | |
| E | A biztonsági egység tesztelése az X21 aljzaton nem sikerült vagy a biztonsági egység működésbe lépett. | Fénysorompó esetén ellenőrizze azok irányát. Fénysorompónál az adó és a vevő közötti kapcsolathoz egy P verziójú Y-elemre van szükség. | | | | |

| Hibaszám | Hibaleírás | A hiba oka / hibaelhárítás |
|----------------|---|---|
| 14 | A biztonsági egység tesztelése az X22 aljzaton nem sikerült vagy a biztonsági egység működésbe lépett. | Fénysorompó esetén ellenőrizze azok irányát. Fénysorompónál az adó és a vevő közötti kapcsolathoz egy P verziójú Y-elemre van szükség. |
| 15 | A 8k2 kontaktsín tesztelése az X30 aljzaton nem sikerült vagy a 8k2 egység működésbe lépett. | Élvédelmi csatlakozódoboz Piros LED BE: Ellenőrizze a kontaktsín csatlakozását. Piros LED KI: Ellenőrizze a spirálkábel színsorrendjét. X32-nek nem szabad foglaltnak lennie. A kapu csak Totmann üzemmódban záródik: Nyomja meg a nyomógombot -> Öntartási próba -> Hibajelzés. Még egyszeri gombnyomásra a kapu Totmann üzemmódban záródik. |
| 16 | A személybejáró-érzékelő meghibásodott. A tesztelés negatív. A kapu a továbbiakban nem működtethető. | Személybejáró-ajtó Fordítsa meg az érzékelő mágnesét A személybejáró-érzékelő meghibásodott |
| 11 | A Nyitás erőhatárolása működésbe lépett. | kapu A rugók lelazultak Nehéz járású kapu Funkciószám Zárás erőhatárolása túl érzékenyre lett beállítva. Ellenőrizze az erőhatárolást az 05 jelű programmenüben. |
| 18 | A Zárás erőhatárolása működésbe lépett | kapu Nehéz járású kapu Funkciószám Zárás erőhatárolása túl érzékenyre lett beállítva. ► Ellenőrizze az erőhatárolást a 06 jelű programmenüben (rugócsere után is). |
| Capumozgás | ok | |
| 21 | A meghajtás blokkolva van: A motor nem jár | Kapu Nehéz járású kapu Meghajtás A motor le van választva A tápvezeték nincs csatlakoztatva Vezérlés A biztosíték meghibásodott |
| 55 | Forgásirány: A motor forgásiránya megfordult | Funkciószám A szerelési mód programozása nem felel meg a tényleges szerelési módnak |
| 5 3 | A fordulatszám túl lassú: A motor nem jár vagy túl lassú | Kapu Nehéz járású kapu |
| 24 | Kaputípus: A meghajtás nem a kaputípushoz van méretezve | Kapu Kapumagasság és a kapuáttétel nem illeszkedik a meghajtáshoz. Meghajtás Az 1:2 áttételű láncadapter fordítva lett felszerelve |
| 25 | Kommunikáció a frekvenciaátalakítóval | Vezérlés Ellenőrizze a kábelezést. Meghajtás Ellenőrizze a kábelezést. Ha a hiba egy újabb futási parancs után is fellép, cserélje ki a frekvenciaátalakítót |

| Hibaszam | Hibaleiras | A hiba oka / hibaelharitas | | | | |
|-----------------|--|---|--|--|--|--|
| Hardver-kompo | Hardver-komponensek | | | | | |
| ΙE | Az alaplap általános zavara | Vezérlés ► Ki kell cserélni az alaplapot | | | | |
| 5E | Futásidő: A kapufutás a megengedettnél jóval hosszabb | Kapu Kapumagasság és a kapuáttétel nem illeszkedik a meghajtáshoz. | | | | |
| EE | Erőmérés | Biztosítékok Ellenőrizze a főáramkör biztosítékát. Vezérlés Ki kell cserélni az alaplapot | | | | |
| 34 | Erőmérés | Biztosítékok Ellenőrizze a főáramkör biztosítékát. Vezérlés Ki kell cserélni az alaplapot | | | | |
| 35 | 24 V kisfeszültség | Vezérlés Rövidzár vagy a vezérlés 24 V-os tápjának túlterhelése Csatlakoztassa le az esetlegesen rákapcsolt fogyasztókat, majd külön táplálja meg ezeket. | | | | |
| Rendszerhibák / | v kommunikációs problémák | | | | | |
| 41 | X40 COM port | Vezérlés Nincs kábel (AWG abszolútérték-adó nyugalmi áramkörének vezetékezése/TPG kapuhelyzet-adó nyugalmi áramkörének vezetékezése) az X40 aljzaton vagy az nincs rendesen bedugva | | | | |
| 42 | X50 COM port | Vezérlés Nincs kábel (fedéltasztatúra) az X50 aljzaton vagy az nincs rendesen bedugva | | | | |
| 43 | X51 COM port | Vezérlés Nincs kábel (bővítőpanel) az X51 aljzaton vagy az nincs rendesen bedugva | | | | |
| 46 | EEPROM-teszt hiba | Funkciók A tartósan tárolt adatok törlődtek. A hálózati táp visszakapcsolása után az összes funkciót újra kell programozni. | | | | |
| 47 | RAM-teszt hiba | Vezérlőprogram Az ideiglenesen tárolt adatok törlődtek. A hálózati táp visszakapcsolása után ezeket újra létre kell hozni. | | | | |
| 48 | ROM-teszt hiba | Vezérlőprogram Ha a vezérlés újra bekapcsolása után ez a hiba ismét fellép, akkor a vezérlés meghibásodott. | | | | |
| Display kijelző | Hibalaíráa | A hiba aka / hibaalhárítáa | | | | |
| uspiay-kijeizo | | | | | | |
| - | | vezerles Nincs kábel (AWG abszolútérték-adó nyugalmi áramkörének vezetékezése/TPG kapuhelyzet-adó nyugalmi áramkörének vezetékezése) az X40 aljzaton vagy az nincs rendesen bedugva | | | | |

8.12 Biztonsági elemek a vezérlésházban

Hálózati feszültség

A hálózati feszültséggel való érintkezés során fennáll az életveszély.

- A hibaelhárítás előtt feszültségmentesítse a berendezést.
- Biztosítsa a berendezést az illetéktelen visszakapcsolás ellen.

8.12.1 1-fázisú vezérlés

F1 biztosíték, főáramkör L-fázis (T 6,3 A H 250 V)

F2 biztosíték, L-fázis vezérlőáramköre (T 3,15 A H 250 V)

(Az összes biztosíték 5x20 mm-es üvegbiztosíték az IEC 60127 szerint, H [1500 A]).





8–21 ábra: Az F1 és F2 biztosítékok helyzete.

8–22 ábra: Az F1 és F2 biztosítékok

9 Műszaki információk

9.1 Motorvezetékezés





9–1 ábra: A motorcsatlakoztató-panel helyzete

9–2 ábra: A motortekercselés vezetékezése

9.2 A nyugalmi áramkör vezetékezése AWG abszolútérték-adó



9–3 ábra: A nyugalmi áramkör (RSK) vezetékezése: Hőkapcsoló a motortekercselésben



9–4 ábra: A nyugalmi áramkör (RSK) vezetékezése: Hőkapcsoló a motortekercselésben.

X = egy kiegészítő védelmi egység (pl. szükséglánc, szükségkurbli kapcsolója)

9.3 A nyugalmi áramkör vezetékezése TPG kapuhelyzet-adó



9–5 ábra: A nyugalmi áramkör (RSK) vezetékezése: Hőkapcsoló a motortekercselésben



9–6 ábra: A nyugalmi áramkör (RSK) vezetékezése: Hőkapcsoló a motortekercselésben.

X = egy kiegészítő védelmi egység (pl. szükséglánc, szükségkurbli kapcsolója)



9–7 ábra: A nyugalmi áramkör (RSK) vezetékezése: Hőkapcsoló a motortekercselésben. X = kettő kiegészítő védelmi egység

10 A programmenü áttekintése

| | A következők beállítása | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------|---|------------------------|-----------------------|-------------|-----------|--------|--------|---------|
| Menü-szám | Funkciószám | Funkció | | | | | | | Fejezet |
| 01 | A szerelési | mód megha | atározása / v | /égállások / | fékezési po | ntok beta | nítása | | 6.5 |
| 02 | Végállás-e | llenőrző futá | is | | | | | | 6.6 |
| 03 | A Kapu-Ny | itva végállás | s finomállítá: | sa | | | | | 6.7 |
| 04 | A Kapu-Zá | rva végállás | finomállítás | sa | | | | | 6.8 |
| 05 | Erőhatárol | ás Kapu-Nyi | i t irányban (g | gyári beállítás | : 🛛 1) | | | | 6.9 |
| 06 | Erőhatárol | ás Kapu-Zái | r irányban (g | yári beállítás: | 0) | | | | 6.10 |
| 07 | Az SKS-St | op kiválaszta | ása a sínvez | etés alapján | | | | | 6.11 |
| | | SKS | VL1 | VL2 | | SKS | VL1 | VL2 | _ |
| | [] [] ¹⁾ | - | - | - | 10 | - | L1, L2 | L1, L2 | _ |
| | 01 | H5, H8, BR 20, STA 400, ET 400 | - | - | 11 | - | - | - | |
| | 02 | L1, L2, N1, N2, N3, H4, V6, V7, V9 | H4, H5, V6, V7, V9 | H4, H5, V6, V7, V9 | 15 | - | - | - | |
| | EB | - | N3, H8 | N3, H8 | EI | - | - | - | |
| | 04 | - | - | - | 14 | - | - | - | |
| | 05 | - | N2 | N2 | 15 | - | - | - | |
| | 06 | ITO | N1 | N1 | 16 | - | - | - | |
| | ГО | - | - | - | 11 | - | - | - | |
| | 08 | - | - | - | łĦ | - | - | ITO | |
| | 09 | - | - | - | 19 | - | - | - | |
| | 10 | - | L1, L2 | L1, L2 | 20 | - | ITO | - | |
| 08 | A közbens | ő végállás (¹ | ∕₂-Nyitás) be | tanítása | | | | | 6.12 |
| 09 | Az indítási | figyelmezte | tés / előjelze | és ideje (más | sodpercben |) | | | 6.13 |
| | | — | | | 10 | 10 | | | |
| | 01 | 1 | | | 11 | 12 | | | |
| | 02 | 2 | | | 15 | 15 | | | |
| | ED | 3 | | | E | 20 | | | |
| | 04 | 4 | | | 14 | 25 | | | |
| | 05 | 5 | | | 15 | 30 | | | |
| | 06 | 6 | | | 16 | 40 | | | |
| | ٢٥ | 7 | | | [] | 50 | | | |
| | 08 | 8 | | | ŧ. | 60 | | | |
| | 09 | 9 | | | 19 | 70 | | | 7 |

| <u> </u> | A követk | ezők beállítása | | | |
|--|--|--|------------|-----------------|---------|
| Programmenü szám | Funkciószám | Funkció | | | Fejezet |
| 10 | Nyitvatartási idő beállítása automatikus utánzárásnál (másodpercben) | | | | 6.14 |
| | | - | 10 | 60 | |
| | 01 | 5 | 11 | 90 | |
| | 02 | 10 | 12 | 120 | |
| | ED | 15 | EI | 180 | |
| | 04 | 20 | 14 | 240 | |
| | 05 | 25 | 15 | 300 | |
| | 06 | 30 | 16 | 360 | |
| | רם | 35 | ٦ | 420 | |
| | 08 | 40 | ۱B | 480 | |
| | 09 | 50 | - | - | |
| 11 | A záróél | v záróélvédelem (SKS) reakciója az X30-on | | | |
| | 00 | Totmann SKS élvédelem nélkül Kapu-Zál | r irányba | | |
| | 01 | Totmann SKS élvédelemmel Kapu-Zár ira | ányba | | |
| | 50 | SKS élvédelem: tehermentesít, ha a kapu | u akadály | ba ütközik | |
| | 0 3 1) | SKS élvédelem: röviden visszanyit, ha a | kapu aka | dályba ütközik | |
| | 04 | SKS élvédelem: hosszan visszanyit, ha a | kapu aka | adályba ütközik | |
| | 05 | Totmann kontaktsínnel (8k2) Kapu-Zár irá | ányba | | |
| | 06 | 8k2 kontaktsín: tehermentesít, ha a kapu | akadályb | oa ütközik | |
| | רם | 8k2 kontaktsín: röviden visszanyit, ha a k | kapu akac | lályba ütközik | |
| | 08 | 8k2 kontaktsín: hosszan visszanyit, ha a | kapu aka | dályba ütközik | |
| 12 | A bizton | sági berendezés reakciója az X20/X21/2 | X22 jelű k | kapcsokon | 6.16 |
| 13 14 | | Nincs biztonsági elem (SE) | | | |
| | 01 | SE Kapu-Zár irányban. Visszanyitás kika | pcsolva | | |
| | 02 | SE Kapu-Zár irányban. Rövid ellenirányú | futás | | |
| | ED | SE Kapu-Zár irányban. Hosszú visszanyi | tás | | |
| | 04 | SE Kapu-Nyit irányban. Visszanyitás kika | ipcsolva | | |
| | 05 | SE Kapu-Nyit irányban. Rövid ellenirányú | ú futás | | |
| A nyitvatartási idő megszakad SE Kapu-Zár irányban. Hosszú visszanyitás | | | | | |
| | רם | A nyitvatartási idő megszakad | | | |

| | A követk | ezők beállítása | |
|-----------|-------------|---|---------|
| Menü-szám | Funkciószám | Funkció | Fejezet |
| 15 | Reakció | az X2 impulzusbemeneten | 6.17 |
| | | Impulzusfunkció (követővezérlés kézi működtetésű elemekhez, pl. nyomógomb, kéziadó, húzókapcsoló): <i>Nyit – Stop – Zár – Stop – Nyit – Stop</i> | |
| | | Impulzusfunkció (elektromos működtetésű elemekhez, pl. indukciós hurok): <i>Nyit (a Nyitva</i> végállásig) – <i>Zár (a Zárva</i> végállásig) | |
| | 02 | Impulzusfunkció (elektromos működtetésű elemekhez, pl. indukciós hurok): Kapu-Nyit irányban: Nyit – Stop – Nyit – Stop (a Nyitva végállásig) A Kapu-Zár irányban: Zár (a Zárva végállásig) – Stop – Nyit – Stop – Nyit (a Nyitva végállásig) | |
| 16 | A paran | csadó elemek reakciója | 6.18 |
| | □ □ 1) | Gombfunkció váltakozva a Stoppal. Kapu-Nyit gomb: Nyit – Stop – Nyit – Stop – Nyit – Stop Kapu-Zár gomb: Zár – Stop – Zár – Stop – Zár – Stop | |
| | | Csak gombfunkciók Kapu-Nyit gomb: nyitás végállásig, a Kapu-Zár gomb megállítja a kaput Kapu-Zár gomb: zárás végállásig, a Kapu-Nyit gomb megállítja a kaput | |
| | 02 | Gombfunkciók Stop általi irányváltással záródó kapunál. A Kapu-Nyit gomb megállítja a kaput. Majd önállóan egy nyitás történik. | |
| | ED | Gombfunkciók irányváltással éppen nyíló kapunál. A Kapu-Zár gomb megállítja a kaput. Majd önmagától záródás történik. | |
| | 04 | Gombfunkció Stop általi irányváltással mindkét irányban. A Kapu-Nyit gomb megállítja a záródást. Majd önállóan egy nyitás történik. A Kapu-Zár gomb megállítja a nyitást. Majd önmagától záródás történik. | |
| 17 | Minizár n | negváltoztatja a parancsadó elem reakcióját | 6.19 |
| | | Funkció nélkül | |
| | 01 | A minizár 1-re állítva lezárja a vezérlésfedél nyomógombjait (kivéve a Stop gombot). | |
| | 02 | Minizár 1-re állítva lezárja az összes külső vezérlőjelet (kivéve a Stop gombot). | |
| | ED | Minizár 1-re állítva lezárja a vezérlésfedél nyomógombjait és az összes külső vezérlőjelet (kivéve a Stop gombot). | |
| | 04 | A minizár 1-re állítva lezárja a vezérlésfedél nyomógombjait (kivéve a Stop gombot). A külső Kapu-Nyit / Kapu-Zár nyomógombok mestergombok lesznek. | |
| | 05 | Minizár 1-re állítva lezárja az összes külső vezérlőjelet (kivéve a Stop gombot). A vezérlésház Kapu-Nyit/Zár nyomógombja mestergomb lesz. | |
| | 06 | Minizár 0-ra állítva: Minizár lezárja a vezérlésház nyomógombjait (kivéve a Stop gombot). Minizár 1-re állítva: Minizár lezárja a vezérlésház nyomógombjait (kivéve a Stop gombot). A külső Kapu-Nyit / Kapu-Zár nyomógombok mestergombok lesznek. | |
| | רם | Minizár 0 állásban: A ½-Nyitás gomb hatására a kapu egy impulzusra a Kapu-Zárva végállásból a Kapu-Nyitva végállásba fut (nyári üzem). Minizár 1 állásban: A ½-Nyitás gomb hatására a kapu egy impulzusra a Kapu-Zárva végállásból a közbenső végállásig fut (téli üzemmód). | |
| | 08 | Minizár 0 állásban: A ½-Nyitás gomb hatására a kapu a Kapu-Nyitva végállásba fut, de automatikus utánzárással (nyári üzemmód). Minizár 1 állásban: A ½-Nyitás gomb hatására a kapu a közbenső végállásba fut, de automatikus utánzárással (téli üzemmód). | |

| | A következők beállítása | | | |
|-----------|--------------------------------------|---|---------|--|
| Menü-szám | Funkciószám | Funkció | Fejezet | |
| 18 | A K1/K2 | relé beállításai a multifunkciós panelen | 6.20 | |
| 19 | | Relé KI | | |
| | 01 | Kapu-Nyitva végállás kijelzése | | |
| | 02 | Kapu-Zárva végállás kijelzése | | |
| | ED | Közbenső végállás (½-Nyitás) kijelzése | | |
| | 04 | Törlőjel Kapu-Nyit parancsnál vagy Behajtás parancs jele | | |
| | 05 | Hibajelzés a Display-en jelzés (zavar) | | |
| | 06 | Indítási figyelmeztetés / előjelzés tartósjel (figyeljen az időbeállításra a 09 jelű programmenüben) | | |
| | ГО | Indítási figyelmeztetés / előjelzés villog (figyeljen az időbeállításra a 09 jelű programmenüben) | | |
| | 08 | Meghajtás fut kijelzés | | |
| | 09 | Felügyelet jelzés | | |
| 20 | Az üzem | módok beállítása | 6.21 | |
| | | Kézi üzemmód | | |
| | 01 | Utánzárás | | |
| | 02 | Forgalomirányítás | | |
| 21 | Tesztelt | személybejáró-érzékelő ellenőrzése | 6.22 | |
| | [] [] ¹⁾ | Tesztelés ellenőrzése kikapcsolva | | |
| | | Tesztelés ellenőrzése bekapcsolva. Negatív tesztelésnél a kapufutás 16-os hibajelzés mellett gátolva van. | | |
| 22 | RWA végállás-pozíciójának betanítása | | | |

| | A követk | zezők beállítása | | |
|-----------|--------------------------|---|---------------------------|---|
| Menü-szám | Funkciószám | Funkció | | |
| 23 | A kapu f | ajtájának kiválasztása | | 6 |
| | | Sínvezetési mód | Rasztermagasság mm-ben | |
| | □ □ ¹⁾ | nincs beállítva | | |
| | 01 | ITO | | |
| | 20 | N1 normál sínvezetés, L1/L2 alacsony sínvezetés | - 3500 | |
| | ED | N2 normál sínvezetés | 3500 - ≤ 4250 | |
| | 04 | N2 normál sínvezetés | 4250 - ≤ 5000 | |
| | 05 | N3 normál sínvezetés | 5000 - ≤ 7000 | |
| | 06 | H4 emelt sínvezetés, emelés ≤ 2000 mm | - 3500 | |
| | ٦٦ | H4 emelt sínvezetés, emelés > 2000 mm | - 3500 | |
| | 08 | H5 emelt sínvezetés, emelés ≤ 2000 mm | 3500 - ≤ 4250 | |
| | 09 | H5 emelt sínvezetés, emelés > 2000 mm | 3500 - ≤ 4250 | |
| | 10 | H5 emelt sínvezetés, emelés ≤ 2000 mm | 4250 - ≤ 5000 | |
| | 11 | H5 emelt sínvezetés, emelés > 2000 mm | 4250 - ≤ 5000 | |
| | 15 | H8 emelt sínvezetés | 5000 - ≤ 7000 | |
| | EI | V6 függőleges sínvezetés | - 3500 | |
| | 14 | V7 függőleges sínvezetés | 3500 - ≤ 4250 | |
| | 15 | V7 függőleges sínvezetés | 4250 - ≤ 5000 | |
| | 16 | V9 függőleges sínvezetés | 5000 - ≤ 7000 | |
| | 17 | N2 normál sínvezetés tandemgörgőkkel | 3500 - ≤ 4250 | |
| | 18 | N2 normál sínvezetés tandemgörgőkkel | 4250 - ≤ 5000 | |
| | 19 | N3 normál sínvezetés tandemgörgőkkel | 5000 - ≤ 7000 | |
| | 20 | H4 emelt sínvezetés tandemgörgőkkel, emelés ≤ 2000 mm | - 3500 | |
| | 15 | H4 emelt sínvezetés tandemgörgőkkel, emelés > 2000 mm | - 3500 | |
| | 22 | H5 emelt sínvezetés tandemgörgőkkel, emelés ≤ 2000 mm | 3500 - ≤ 4250 | |
| | 53 E2 | H5 emelt sínvezetés tandemgörgőkkel, emelés > 2000 mm | 3500 - ≤ 4250 | |
| | 24 | H5 emelt sínvezetés tandemgörgőkkel, emelés ≤ 2000 mm | 4250 - ≤ 5000 | |
| | 25 | H5 emelt sínvezetés tandemgörgőkkel, emelés > 2000 mm | 4250 - ≤ 5000 | |
| | 26 | H8 emelt sínvezetés tandemgörgőkkel | 5000 - ≤ 7000 | |
| | 27 | N1 BR 20 | - 3500 | |
| | 58 | N2 BR 20 | 3501 - ≤ 5000 | |
| | 29 | H4 BR 20 | - 3500 | |
| | E | H5 BR 20 | 3501 - ≤ 5000 | |
| | E | V6 BR 20 | - 3500 | |
| | 47 | V7 BR 20 | 3501 – ≤ 5000 | |

| | A követk | ezők beállítása | |
|-----------|-------------|--|---------|
| Menü-szám | Funkciószám | Funkció | Fejezet |
| 99 | Az adato | k visszaállítása | 6.25 |
| | 1) | Nincs adat-visszaállítás | |
| | | A karbantartási intervallum visszaállítása | |
| | 50 | Jelzés elhelyezése a hibatárolóban | |
| | ED | A funkciók visszaállítása a gyári beállításra a 08-as programmenütől | |
| | 04 | Az összes programmenü funkcióinak visszaállítása a gyári beállításra | |
| | 05 | A közbenső végállás (½-Nyitás) pozíciójának törlése | |
| | 06 | A betanított erők törlése | |

Tilos ezen dokumentum továbbadása, sokszorosítása, valamint tartalmának felhasználása és közlése. A tilalmat megszegők kártérítésre kötelezettek. Az összes szabadalmi-, használati minta- és ipari jog fenntartva. A változtatások jogát fenntartjuk.

B 460 FU



HÖRMANN KG Verkaufsgesellschaft Upheider Weg 94-98 D-33803 Steinhagen www.hoermann.com