


## MULTICOLOR Univerzális távirányító feltanítása

A távirányító bel felső gombját nyomjuk le és tartjuk lenyomva, majd a jobb felső gombot nyomjuk meg egymás után négyszer. Ezzel tanuló üzemmódba léptünk.


Nyomjuk meg  
és tartjuk lenyomva

nyomjuk meg  
4-szer



Ezután nyomjuk meg a 4 gombból azt az egyet, egyszer röviden, amelyikre a kapu nyitását szeretnénk feltanítani.

**Nyomjuk meg azt a gombot egyszer,  
amire tanítani szeretnénk a nyitást**



Ezután a már előkészített meglévő távirányítónkat helyezük vele szemben, **max 2-3 centiméterre** az univerzális távirányítóval, majd nyomjuk meg azt a gombot, amelyikkel jelenleg is működik a kapunk és tartjuk lenyomva egészen addig, amíg hosszú villanással nem igazolja vissza az univerzális távirányító a tanítás sikerességét.



**KÉSZ**, teszteljük le, hogy jól megcsináltuk-e.

Ha nem sikerült volna, akkor kezdjük előlről az első lépéstől a végéig.

Mivel több gombos az univerzális távirányító, így természetesen a többi gombra is feltanítható ugyanaz a funkció, vagy további kapuk távirányítása, amely független az

aktuálistól. További gombok feltanításához, kövessük az elejétől végig a lépéseket, azzal a különbséggel, hogy az univerzális távirányítón másik gombot válasszunk, amikor másik kaput tanítunk fel.

Kérdés, kérés esetén állok szíves rendelkezésükre:

**KAPU OKOSÍTÁS GSM TÁVVEZÉRLÉSSEL**

**HANDZSÚR ISTVÁN**

 **+36 30 / 622 00 12**

 **HELLO@TAVKAPU.HU**

 **WWW.TAVKAPU.HU**

