

További beállítások :

Ezek a beállítások egy betanított távadóval végezhetőek el (46 rajz) .

Nyomja meg egyszerre a T1 + T2 gombokat . Tartsa nyomva 5 mp – ig amíg kigyullad a vezérlésen a piros és zöld led majd elkezdnek villogni . Nyomja meg 1 mp ideig a távadónak azt a gombját amelyik rá van már tanítva a vezérlésre . Ezután válassza ki az alábbiakból , hogy mit akar beállítani és nyomja meg a hozzátartozó gombot 1 mp – ig .

Most nyomja meg a kiválasztott értéknek megfelelő gombot . (4-es táblázat)

T1 gomb - automata záródás bekapcsolása és idejének beállítása

T1 - automata záródás kikapcsolva

T2 - 15 mp

T3 - 30 mp

T4 - 60 mp

T2 gomb - kapu működési sebességének beállítása

T1 - lassú

T2 - közepes

T3 - gyorsabb

T4 - leggyorsabb

T3 gomb - kapu menetközbeni ütközési erejének beállítása

T1 - legnagyobb

T2 - nagyobb

T3 - közepes

T4 - kicsi

T4 gomb - lánc visszalazítása záródás után .

T1 - nincs

T2 - kicsi

T3 - közepes

T4 - nagy

DOOR SYSTEM®

Memória törlés :

A távadó egy meghatározott gombjának a törlése . Nyomja a vezérlés P1 gombját kb. 10 mp múlva először kigyullad a zöld majd a piros led végül mindkettő . Ne engedje el a gombot !! Nyomja meg a távadó törölni kívánt gombját amíg a zöld led visszajelez . Engedje el a gombokat .

További adatok törlése . Nyomja a vezérlés P1 gombját kb. 10 mp múlva először kigyullad a zöld majd a piros led végül mindkettő . Engedje el a gombot . Nyomja meg 1x a gombot az opcionális funkciók törléséhez . Nyomja meg 2x a gombot a végállások törléséhez . Nyomja meg 3x a gombot a távadók törléséhez . Nyomja meg 4x a gombot az összes fentiek teljes törléséhez (5-ös táblázat) .

A világítás lámpájának hibajelzései :

2 villogás szünet 2 villogás - zárás közben akadály került a fotocella sugarába .

3 villogás szünet 3 villogás - a kapu mozgás közben megakadt valamibe .

4 villogás szünet 4 villogás - a kapu mozgása közben stop parancsot kapott .

5 villogás szünet 5 villogás - rossz a berendezés beprogramozása - újra kell programozni .

6 villogás szünet 6 villogás - túlmelegedett a motor - várjon egy kicsit .

7 villogás szünet 7 villogás - elromlott a vezérlés - csináljon rövid áramszünetet .